

AUTORADIO



Audi Chorus 7 646 243 380

Audi Chorus A8

7 647 243 380

Audi Concert 7 646 248 380


Audi Concert A8 7 647 248 380

Audi Concert Navi 7 647 249 380


8 622 401 339 BN-WG 08/97


Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato


Anschlußplatte Connector board PL 8616 A03





	X2000	
1 = GND 2 = CDC_DATA_IN 3 = UB 4 = CDC_CLOCK 5 = GESCH.+ CDC 6 = CDC_DATA_OUT	13 = GESCH.+ U14A 14 = K_BUS (DIAGN.) 15 = GALA 16 = S_KONTAKT 17 = NF_RF - 18 = ENA_KOMBI_LCD	
7 = N.C. 8 = FB (EXT) 9 = NF_LF + 10 = DA_KOMBI_LCD 11 = NF_LF - 12 = BEL_1	19 = NF_RF + 20 = NF_MUTE (TEL) 21 = CLK_KOMBI_LCD 22 = BEL_2 23 = LINE_OUT_RF 24 = LINE_OUT_LF	31 = NF+ (TEL./NAV!) 32 = NF- (TEL./NAV!) 33 = STEUERL. NAV! 34 = 35 = 36 = CD_NF_GND




























¡Modificaciónes reservadas! Reproducción - también en parte solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas.


Gedruckt in Deutschland Printed in Germany by Oeding Druck 38100 Braunschweig


Anderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise nur mit Quellenangabe gestattet.


Modification reserved: Reproduction - also by extract only permitted with indication of sources used.


































AUTORADIO



8 622 401 447 BN 12/97

Serviceanleitung • Service Manual

Weitere Dokumentationen Schaltbild 8 622 401 339 Ersatzteilliste 8 622 401 238 Service Anleitung LW SCA 4.4 8 622 400 242

(GB) Supplementary documentation:

Circuit diagram	8 622 401 339
Spare part list	
Service manual of mechanism SCA 4.4	

Achtung:

Bei Arbeiten an den unter Spannung stehenden und nicht mit entsprechenden Filtern oder Streuscheiben abgedeckten LED's, müssen Sie folgende Sicherheitsvorschriften beachten:

- Reparaturen oder Funktionsprüfungen dürfen nur mit einer Schutzbrille erfolgen.
 Die zu verwendenden Sichtscheiben müssen einen UV- bzw. Sonnenschutzfilter haben (z.B. UVEX sportstyle 9186 088).
- Der Betrieb mit höheren Strömen, auch kurzzeitig, ist nicht zulässig.
- 3. Der Blickwinkel zur Leiterplatte darf 60° nicht übersteigen.

Die Nichtbeachtung der Verarbeitungsvorschriften kann schwere Augenschädigungen zur Folge haben!

Attention:

For the process of handling the LEDs while they are supplied with their operating voltage and not covered by their respective filters or diffuser screens, the following instructions must be observed:

- Repairs and function checks may be carried out with protection glasses only.
 The used glass material must have a UV- or sun ray protection
 - The used glass material must have a UV- or sun ray protection filter (e. g. UVEX sportstyle 9186 088).
- The operation with higher currents, also for short duration, is not permitted.
- 3. The viewing angle towards the circuit board may notexceed 60°.

In the case of non-observance of the instructions serio us damage to the eyes may result.

Inhaltsverzeichnis

1
2
2
3
4 + 5
6 - 8
9
10,11,14,15
12
13
16 - 18
19
20 + 21
21

Table of Contents

Safety instructions	· ····· - · · · · · · · · · · · · · · ·
Ex-factory condition	2
Pin assignment of quick-fit connector	2
Pre-adjustments/alignmentinstructions	3
Operating instructions	4 + 5
Dismantling	6 - 8
Antenna matching	9
Programming of product parameters	0,1 1,14,15
Representation of alignment elements	12
Representation of measuring points	13
FM alignment	16 - 18
AM alignment (Audi Chorus)	19
AM alignment (Audi Concert)	
Dolby alignment	

Auslieferzustände

Audi Chorus

Das Autoradio kann mit 2 passiven Lautsprechern vom und wahlweise mit 2 aktiven Lautsprechern hinten betrieben werden. Die Umschaltung erfolgt über Diagnosebus.

Auslieferungszustand:

Defaultwerte (über Diagnosebus)

Fader aktiv,

LS hinten angeschlossen

Audi Concert

Das Autoradio kann mit zwei passiven Lautsprechern und zwei aktiven Lautsprechern oder als Bose-Soundanlage betrieben werden. Außerdem kann das Gerät in den US-Mode umgeschaltet werden. Die Umschaltung erfolgt über Diagnosebus.

Auslieferungszustand:

Defaultwerte (über Diagnosebus)

Standard-Lautsprecher

Europa-Mode

(B) Ex-factory condition

Audi Chorus

This car radio can be operated with 2 passive front loudspeakers and of choice with 2 active rear loudspeakers. The switching-over takes place by means of the diagnosis bus.

Ex-factory condition:

Default values (via diagnosis bus)

Fader active

Rear loudspeakers connectable

Audi Concert

This car radio can be operated with 2 passive and 2 active loudspeakers or as a Bose sound system. In addition the unit can be switched to the US mode. The switching-over takes place by means of the diagnosis bus.

Ex-factory condition:


Default values (via diagnosis bus)

Standard loudspeakers

Europe mode

Belegung des Anschlußkästchens

Pin assignment of quick-fit connector



	A		A B		
1	Gala input	1	n.c.	1	Telefon Mute / telephone mute
2	Externer Mute / External muting	2	n.c.	2	n.c.
3	K-Leitung (D.Bus) / K link (D bus)	3	NF vorne rechts / AF right front	3	NF/AF +
4	S-Kontakt / S-contact	4	NF Masse / AF ground	4	NF/AF -
5	Automatik Antenne / Automatic antenna	5	NF vorne links / AF left front	5	NF/AF+
6	Beleuchtung 1 / Illumination 1	6	NF Masse / AF ground	6	NF/AF -
7	Dauerplus / Permanent plus	7	n.c.	7	Steuerleitung Nav / Nav plot 1 ine
8	Masse / Ground	8	n.c.	8	Telefon Mute / Telephonemute
9				9	Beleuchtung 2 / Illumination 2
10				10	Masse CDC / CDC ground

			C		
1	Line out LR	7	n.c	13	CDC Data in
2	Line out RR	8	Zweitdisplay Clock / 2nd display Clock	14	CDC Data out
3	Line out Masse / Line out ground	9	Zweitdisplay Data / 2nd display Data	15	CDC Clock
4	Line out LF	10	Zweitdisplay Ena / 2nd display Enable	16	CDC Dauerplus / CDC perman. plus
5	Line out RF	11	Fernbedienung/Remote control	17	CDC Steuerleitung / CDC plot line
6	+12 V (Verstärker) / +12 V (amplifier)	12	n.c	18	CDC NF Masse / CDC AF ground
				19	CDC NF in links / CDC AF Line-in, left
				20	CDC NFin rechts / CDC AF Lire-in, righ

D Voreinstellungen / Abgleichhinweise

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen elektrischen Einstellarbeiten beschrieben.

Geräteparameter-Programmierungen

(nach Auswechseln von D2400 erforderlich):

FM ZF-Ablage Suchlaufstoppschwellen FM RDS Grundempfindlichkeit Suchlaufstoppschwellen AM

(nach Auswechseln von D800 erforderlich):

Verkehrsdurchsagelautstärke

Abgleichhinweise:

Der AM und FM - Abgleich muß durchgeführt werden, wenn bei einer Reparatur frequenzbestimmende Bauteile ausgetauscht oder verstellt wurden.

Der Phasenschieberabgleich sollte im montierten Zustand des Autoradios durchgeführt werden.

Für die Vorbereitung des AM/FM - Abgleichs ist es erforderlich, das Autoradio teilweise zu demontieren.

Abschirmung

Der HF - Abgleich muß mit Unterdeckel erfolgen. Hierzu ist es ratsam, daß Sie an den Meßpunkten Drähte anlöten und die Drahtenden nach oben oder seitlich aus dem Gerät herausführen.

Folgende Ausstattung wird benötigt:

Netzgerät 12 V regelbar, 10 A

Meßsender (Meguro, Leader, Kenwood)

Hochohmiges Voltmeter; Ri > 10 M Ω

Outputmeter, Frequenzzähler, NF-Millivoltmeter, Stereocoder Empfindlichkeit: 5 mV bis 50 Volt/cm.

Oszilloskop:

Bandbreite: Gleichspannung bis 30 MHz.

Tastköpfe 10:1 und 1:1

Schraubendreher / Abgleichstifte (keramisch)

Lötstation

Lautsprecheranschluß

Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein.

Vorbereitende Arbeiten

Bevor der elektrische Abgleich durchgeführt wird, müssen verschiedene Vorbereitungen getroffen werden:

Höhen - Einstellung	. Mittelstellung
Bass - Einstellung	
Fader - Einstellung	
Balance - Finstellung	

(GB) Pre-adjustments / alignment instructions

This section describes all necessary electrical alignment procedures.

Product parameter programming

(required after replacement of D2400):

FM IF storage Seek-tuning stop thresholds FM RDS basic sensitivity Seek-tuning stop thresholds AM

(required after replacement of D2400):

Traffic message volume

Notes on alignment:

The AM and FM alignment has to be carried out if components affecting the frequency have been replaced or are adjusted to different settings during repair work.

The phase shifter alignment should be performed only whith the car radio assembled.

The car radio must be disassembled prior to the AM and FM alignment.

Radio-shielding

The r-f alignment must be done with the bottom cover in place. It is advisable to solder suitable wires to the measuring points from below and provide access from the top of the board or the side of the frame.

The following equipment is necessary:

Power supply unit 12 volts, adjustable, 10 A. Signal generator (Meguro, Leader, Kenwood) High impedance dc voltmeter Ri > $10 \, \text{M}\Omega$

Output meter, frequency counter, AF millivoltmeter, stereo erncoder input sensitivity: 5 mV to 50 volts per division Oscilloscope:

bandwidth: d.c. voltage to 30 MHz

Probes 10:1 and 1:1

Screwdriver / adjusting pins (ceramic)

Soldering station

Loudspeaker connections

The loudspeaker output has to be be terminated with 4 Ω

Preparatory steps


Before performing the electrical alignment some preparation s have to be observed:

Treble adjustment	ceiter position
Bass adjustment	
Faderadjustment	
Balance adjustment	



Audi Chorus

Audi Concert



Decodierung (Festcode)

Das Radio ist mit einer 4 - stelligen Codenummer elektronisch gesichert. Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung müssen Sie das Autoradio wieder durch Eingeben der richtigen Codenummer freischalten.

Die Codenummer entnehmen Sie bitte aus der beigelegten Radio

Bei der Decodierung beachten Sie bitte folgende Reihenfolge:

- Schalten Sie durch Drücken des Knopfes (1) das Radio ein, im Display erscheint "SAFE".
- Betätigen Sie die Tasten "TP" (7) und "RDS" (8) zugleich bis in der Anzeige "1000" erscheint.
- Sie müssen die Tasten danach sofort loslassen, da sonst die Zahl "1000" von dem Autoradio als Code - Fehleingabe real striert wird.
- 3. Geben Sie mit Hilfe der Stationstasten 1 4 nun die Codenummer aus dem Radiopass des Gerätes ein. Stationstaste 1 für die tausender Ziffer 2 für hunderter Ziffer usw.
- Halten Sie die Tasten "TP" 7 und "RDS" 8 solange gedrückt, bis das Autoradio in den normalen Spielbetrieb umschaltet.
- Bei einer Fehleingabe der Code Zahl können Sie den Versuch einmal wiederholen, danach wird das Autoradio für 1 Stunde gesperrt. Das Autoradio muß während der Zeitsperre eingeschaltet

bleiben, danach haben Sie wieder 2 Versuche bis sich das Autoradio erneut in den einstündigen Sperrmode schaltet. Der Zyklus zwei Fehlversuche danach eine Stunde bleibt erhalten.

Decoding (fixcode)

This car radio is electronically secured by means of a 4-digit code number. After an interruption of the power supply the radiohas to be made operable by entering the correct code number.

Refer to the Radio Card included in the pack to obtain the ode

Please observe the following sequence for the decoding:

- Switch the radio on by pressing the button 1, in the display there appears "SAFE".
- Press the push-buttons "TP" (7) und "RDS" (8) simultan ous ly until "1000" appears in the display.
- You must then immediately release the push-buttins, because otherwise the number "1000" will be recognized by the radio as a wrong code-entry.
- Now enter the code number of the Radio Card by means of the station preset push-buttons 1 - 4. Use preset push-button 1 for the "thousand" digit, push-button 2 for the "hundred" digit etc.
- Press and hold on to the push-buttons "TP" 7 und "RD\" 8 until the car radio switches to the normal operating mode.
- After the first entry of a wrong code number the proceiure may be repeated once. After an unsuccessful second attempt t he radio is electronically locked for one hour.

The car radio must remain switched on for the duration of the electronic lock. Then another two attempts are permitted until, if unsuccessful, the radio is blocked again for one hour. The cycle of two entries per hour remains in effect for an indefine number of attempts.

D Bedienhinweise

Für den Abgleich müssen Sie die Stationstasten mit folgenden Frequenzen programmieren:

Taste	1	2	3	4	5	6
AM - KHz	531	810	558	1602		
AM AS - KHz		810				
FM1 - MHz	98,1	88,5	93,1	99,1	91,1	107,9
FM1 AS - MHz	97,9	88,5	93,1	99,1	97,1	

Beispiel für AM 531 kHz (Stationstaste 1)

- 1. Schalten Sie das Autoradio durch Drücken des Knopfes 1 ein.
- 2. Betätigen Sie den AM Knopf 6.
- Drücken Sie die Suchlauftaste
 oder
 ○ länger als
 2 Sekunden (Autoradio wird auf manuellen Suchlauf umgeschaltet). Danach betätigen Sie die Suchlauftaste
 oder
 ○ oder
 ○ solange, bis in der Frequenzanzeige 531 steht.
- 4. Nun drücken Sie die Stationstaste 1 ③ solange, bis der Ton im Lautsprecher verstummt.

Beispiel für AM AS 810 kHz (Stationstaste 2)

- 1. Schalten Sie das Autoradio durch Drücken des Knopfes 1 ein.
- 2. Betätigen Sie den AM Knopf 6.
- 3. Betätigen Sie jetzt die AS Taste 4.
- Drücken Sie die Suchlauftaste

 oder

 ② länger als

 Sekunden (Autoradio wird auf manuellen Suchlauf umgeschaltet). Danach betätigen Sie die Suchlauftaste

 oder
 ② solange, bis in der Frequenzanzeige 810 steht.
- 5. Nun drücken Sie die Stationstaste 2 ③ solange, bis der Ton im Lautsprecher verstummt.

Beispiel für FM1 98,1 MHz (Stationstaste 1)

- 1. Schalten Sie das Autoradio durch Drücken des Knopfes 1 ein.
- 2. Betätigen Sie den FM Knopf (5) so oft, bis in der Anzeige des Displays FM I erscheint.
- Drücken Sie die Suchlauftaste
 p oder
 2 länger als
 2 Sekunden (Autoradio wird auf manuellen Suchlauf umgeschaltet). Danach betätigen Sie die Suchlauftaste
 p oder
 2 solange, bis in der Frequenzanzeige 98,1 steht.
- 4. Nun drücken Sie die Stationstaste 1 3 solange, bis der Ton im Lautsprecher verstummt.

Beispiel für FM1 AS 97,9 MHz (Stationstaste 1)

- 1. Schalten Sie das Autoradio durch Drücken des Knopfes 1 ein.
- Betätigen Sie den FM Knopf (5) so oft, bis in der Anzeige des Displays FM I erscheint.
- 3. Betätigen Sie jetzt die AS Taste (4).
- Nun drücken Sie die Stationstaste 1 3 solange, bis der Ton im Lautsprecher verstummt.

(GB) Operating instructions

The station preset push-buttons have to be be programmed for the alignment to the following frequencies:

Push-button	1	2	3	4	5	6
AM - KHz	531	810	558	1602		
AM AS - KHz		810				
FM1 - MHz	98.1	88.5	93.1	99.1	91.1	107.9
FM1 AS - MHz	97.9	88.5	93.1	99.1	97.1	

Example for AM 531 kHz (preset push-button 1)

- 1. Switch the radio on by pressing the knob 1.
- 2. Press the AM push-button 6
- Press and hold on to the seek push-button por 2 for more than 2 seconds (the radio is switched to manual seek tuning).
 Then press and hold depressed the seek push-button por 2 until 531 appears in the frequency display.
- 4. Now press and hold on to the station preset push-button 1 ③ until the audio from the speakers is muted.

Example for AM AS 810 kHz (preset push-button 2)

- 1. Switch the radio on by pressing the knob 1.
- 2. Press the AM push-button 6).
- 3. Now press the AS push-button (4).
- Press and hold on to the seek push-button por (2) for more than 2 seconds (the radio is switched to manual seek turning).
 Then press and hold depressed the seek push-button por (2) until 810 appears in the frequency display.
- 5. Now press and hold on to the station preset push-button 2 ③ until the audio from the speakers is muted.

Example for FM1 98.1 MHz (preset push-button 1)

- 1. Switch the radio on by pressing the knob 1.
- 2. Press the FM push-button (\$\sigma\$) repeatedly if necessary, until the display indicates FM I.
- 3. Press and hold on to the seek push-button or <2 for more than 2 seconds (the radio is switched to manual seek turning). Then press and hold on to the seek push-button or <2 until 98.1 appears in the frequency display.
- 4. Now press and hold on to the station preset push-button 1 3 until the audio from the speakers is muted.

Example for FM1 AS 97.9 MHz (preset push-button 1)

- 1. Switch the radio on by pressing the knob 1.
- 2. Press the FM push-button (§) repeatedly if necessary, until the display indicates FM I.
- 3. Now press the AS push-button 4.
- 4. Press and hold on to the seek push-button p or <a>Q 2 for more than 2 seconds (the radio is switched to manual seek turning). Then press and hold on to the seek push-button p or <a>Q 2 until 97.9 appears in the frequency display.
- 5. Now press and hold on to the station preset push-button 1 3 until the audio from the speakers is muted.

D Demontage

GB Disassembly

Demontageschritte Disassembly steps	Entfernen, entriegeln, abziehen Remove, unlock, disconnect	Bemerkungen Remarks	Fig Fig
Frontblende (F), Front Pane	el (F)		
Schrauben (4xD) Srews (4xD)	abschrauben unscrew		2+
Frontbiende (F) Front panel (F)		Frontblende vorsichtig abziehen. Carefully remove the front panel.	2
Cassetten-Laufwerk (C), Ca	assette mechanism (C)		
Schrauben (4xA) Screws (4xA)	abschrauben unscrew		1
Cassetten-Laufwerk (C) Cassette mechanism (C)		Cassettenteil nach oben abheben. Lift cassette mechanism upwards.	1
Seitenwand rechts (H), Fra	i Arbeiten an der HF - Platte erforderlich (außer P	hasenschieber- / und ZF - Berenzungsabgleic	a). t).
Seitenwand rechts (H), Fra		hasenschieber- / und ZF - Berenzungsabgleic	e). t).
Seitenwand rechts (H), France Der Ausbau ist nur be Disassembly is nece Frontblende (F) Front panel (F) Cassettenlaufwerk (C)	is Arbeiten an der HF - Platte erforderlich (außer Pessary for repair and alignment of the RF board (establishen remove ausbauen	hasenschieber- / und ZF - Berenzungsabgleic	n), t).
Seitenwand rechts (H), Fra	is Arbeiten an der HF - Platte erforderlich (außer P essary for repair and alignment of the RF board (e abziehen remove	hasenschieber- / und ZF - Berenzungsabgleic	n), (t).
Seitenwand rechts (H), France Der Ausbau ist nur be Disassembly is nece Frontblende (F) Front panel (F) Cassettenlaufwerk (C) Cassette mechanism (C) Schrauben (4xG)	is Arbeiten an der HF - Platte erforderlich (außer Pessary for repair and alignment of the RF board (establishen remove ausbauen	hasenschieber- / und ZF - Berenzungsabgleic	4 +
Seitenwand rechts (H), France Der Ausbau ist nur be Disassembly is nece Frontblende (F) Front panel (F) Cassettenlaufwerk (C) Cassette mechanism (C) Schrauben (4xG) Screws (4xG) Hebel (E)	abziehen an der HF - Platte erforderlich (außer Pessary for repair and alignment of the RF board (establishen remove ausbauen remove abschrauben	hasenschieber- / und ZF - Berenzungsabgleic	t).
Seitenwand rechts (H), France Der Ausbau ist nur be Disassembly is nece Frontblende (F) Front panel (F) Cassettenlaufwerk (C) Cassette mechanism (C) Schrauben (4xG) Screws (4xG) Hebel (E) Lever (E)	abziehen remove abschrauben unscrew entfernen	hasenschieber- / und ZF - Berenzungsabgleic	4 +
Seitenwand rechts (H), France Der Ausbau ist nur be Disassembly is nece Frontblende (F) Front panel (F) Cassettenlaufwerk (C)	abziehen an der HF - Platte erforderlich (außer Pessary for repair and alignment of the RF board (established abziehen remove ausbauen remove abschrauben unscrew entfernen remove ablöten	hasenschieber- / und ZF - Berenzungsabgleic	4 +

fig 1





fig 2






fig 3






fig 5




fig 6





fig 7



Antennenanpassung

E' - Beispiele bei FM und AM

 $E' = Bezugspunkt \, (unbelasteter \, Ausgang \, der \, Anpaßschaltung/ \\ künstliche \, Antenne) \, in \, dB\mu V.$

Y = Meßsendereinstellung in $dB\mu V$ oder μV .

V = Meßsenderbedämpfung durch die Eingangsimpedanz der Anpaßschaltung (Leistungsanpassung).

X = Dämpfung der künstlichen Antenne.

(GB) Antenna matching

E' - examples for FM and AM

E' = reference point (output of matching device/dummy antenna without load) in dB μ V.

Y = adjustment of the signal generator in dB μ V or μ V.

V = attenuation of the signal generator output due to the load applied by the matching device (power adaptation).

X = attenuation of the dummy antenna.

Meßsender/signal generator: Meguro, Leader, Kenwood Künstliche Antenne FM: Künstliche Antenne AM: **Dummy antenna FM: Dummy antenna AM:** E' (40dBμV) $E'(40dB\mu V)$ V=6 dBμV V=6 dBµV X=14 dBμV X=20 dBμV Meguro Leader Kenwood Meguro Leader Kenwood Y = V + X + E' $Y = 6 dB\mu V + 14 dB\mu V + 40 dB\mu V$ Y = V + E' $(X = 14 db\mu V)$ $Y = 6 dB\mu V + 40 dB\mu V$ $Y = 60 dB\mu V = 1 mV$ $Y = 46 \text{ dB}\mu\text{V} = 200 \mu\text{V}$ $Y = 6 dB\mu V + 20 dB\mu V + 40 dB\mu V$ $(X = 20 db\mu V)$ $Y = 66 \text{ dB}\mu\text{V} = 2 \text{ mV}$

dB- Umrechnungstabelle

dB Conversion table

dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	800	1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 512	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912
				1.6 80.00	Faktor	en / Factors				

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor der Programmierung mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6).

FM - ZF - Ablage

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	FM1
Preset button	1
Meßpunkte	MP 800 (D800/3)
	MP 151 (X1/9)
	MP 2400 (D2400/28)
Abgleichelement	SL-Wippe (◀ ▶)
Spezifikation	Wechselspannungs-Minimum
Meßgeräte	Oszilloskop,
	Gleichspannungsvoltmeter
Signalquelle	Meßsender
	$f = 98,1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 60 kHz
Signaleingang	$E' = 60 dB\mu V (+Bedämpfung!)$

- 1. Schließen Sie das Oszilloskop an Meßpunkt MP 151 an.
- Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz / 60 kHz Hub und eine Modulation von 1 kHz ein.
- Speisen Sie nun das HF-Signal $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$ in die Antennenbuchse (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Legen Sie beim Einschalten den MP 800 auf Masse.
- Drücken Sie die Stationstaste 1 (98.1 MHz).
- Geben Sie den MP 800 wieder frei.
- Stimmen Sie mit der SL-Wippe (< ▶) auf Wechselspannungsminimum an MP 151 ab. (Bei aktivem Service Mode ist der Sendersuchlauf nicht mehr
- Der so ermittelte Wert wird als ZF Ist Frequenz abgespeichert. Hierzu müssen Sie den MP 2400 einmal mit Masse verbinden.

Bei erfolgreichem Abgleich ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.

Im Anschluß an die ZF-Programmierung müssen Sie den Phasenschieber- Abaleich kontrollieren.

(GB) Programming of product parameters

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).

FM IF storage

Use the dummy antenna.

Operating mode	
Preset push-button	1
Measuring points	MP 800 (D800/3)
	MP 151 (X1/9)
	MP 2400 (D2400/28)
Alignment element	seek rocker switch (
Specification	AC signal minimum
Measuring instruments	oscilloscope
	DC voltmeter
Signal source	signal generator
	$f = 98.1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 60 kHz
Signal input	$E' = 60 \text{ dB}_{\mu}V \text{ (+attenuation!)}$

- 1. Connect an oscilloscope to MP 151.
- Adjust the signal generator to 98.1 MHz, modulated with 1 kHz,
- Feed the RF signal E' = 60 dBμV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- Connect test point MP 800 to ground when switching on.
- Press preset push-button 1 (98.1 MHz).
- Release the test point MP 800 from ground.
- Use the rocker switch ⊲ or b to adjust the ac signal on the oscilloscope to minimum at MP 151. (The seek tuning is no longer operable in the service mode
- The measured value will be stored as the actual IF frequency. To enable the storage briefly connect MP 2400 to ground.

The successful alignment is confirmed by a beep tone and in addition the station preset push-button flashes twice.

After having carried out the IF programming it is necessary tocheck the phase shifter alignment.

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor der Programmierung mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6).

Die Reihenfolge der zu betätigenden Stationstasten muß in den folgenden Programmierschritten (FM Lo + FM Dx) eingehalten werden.

Lo - Programmierung für FM

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	FM1
Stationstaste	2,3,4
Meßpunkte	MP 800 (D800/3)
Signalquelle	
-	f = 88,5 MHz, Stationstaste 2
	f = 93,1 MHz, Stationstaste 3
	f = 99,1 MHz, Stationstaste 4
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22,5 \text{ kHz},$
Signaleingang	$E' = 32 \text{ dB}\mu\text{V (+Bedämpfung!)}$

- 1. Stellen Sie den Meßsender auf 88,5 MHz / 22,5 kHz Hub und eine Modulation von 1 kHz ein.
- Speisen Sie nun das HF Signal $E' = 32 \text{ dB}\mu\text{V}$ in die Anten nenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Drücken Sie die Stationstaste 2 (88,5 MHz).
- Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 2 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- Geben Sie den MP 800 wieder frei.
- Verstellen Sie die Meßsenderfrequenz auf 93,1 MHz.
- Drücken Sie die Stationstaste 3 (93,1 MHz).
- Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 3 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- Geben Sie den MP 800 wieder frei.
- 10. Verstellen Sie die Meßsenderfrequenz auf 99,1 MHz.
- 11. Drücken Sie die Stationstaste 4 (99,1 MHz).
- 12. Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 4 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- 13. Geben Sie den MP 800 wieder frei.

Dx - Programmierung für FM

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	FM1 - AS
Stationstaste	2,3,4
Meßpunkte	MP 800 (D800/3)
Signalquelle	
- ,	f = 88,5 MHz, Stationstaste 2
	f = 93,1 MHz, Stationstaste 3
	f = 99,1 MHz, Stationstaste 4
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22,5 \text{ kHz},$
Signaleingang	$E' = 18 \text{ dB}\mu\text{V (+Bedämpfung!)}$

- 1. Stellen Sie den Meßsender auf 88,5 MHz / 22,5 kHz Hub und eine Modulation von 1 kHz ein.
- Speisen Sie nun das HF Signal $\,$ E' = 18 dB μV in die Anten nenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Drücken Sie die Stationstaste 2 (88,5 MHz).
- Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 2 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- Geben Sie den MP 800 wieder frei.
- Verstellen Sie die Meßsenderfrequenz auf 93,1 MHz.
- 7. Drücken Sie die Stationstaste 3 (93,1 MHz).
- 8. Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 3 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- 9. Geben Sie den MP 800 wieder frei.
- 10. Verstellen Sie die Meßsenderfrequenz auf 99,1 MHz.
- 11. Drücken Sie die Stationstaste 4 (99,1 MHz).
- 12. Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 4 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- 13. Geben Sie den MP 800 wieder frei.

(GB) Programming of product parameters

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).

It is essential that the sequence of operation of the station preset push-buttons is observed in the following programming steps (FM Lo + FM Dx).

Lo programming for FM

Use the dummy antenna.

Operating mode	
Preset push-button	2,3,4
Measuring points	MP 800 (D800/3)
Signal source	signal generator
	f = 88.5 MHz, station preset 2
	f = 93.1 MHz, station preset 3
	f = 99.1 MHz, station preset 4
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}$, deviation = 22.5 kHz,
Signal input	


- 1. Adjust the signal generator to 88.5 MHz, modulated with 1 kHz, 22.5 kHz deviation.
- 2. Feed the RF signal E' = 32 dBuV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- Press preset push-button 2 (88.5 MHz).
- Connect MP 800 to ground, press station preset 2 again. With the adjusted value stored there is a beep tone and the preset push-button flashes twice.
- Release the test point MP 800 from ground.
- Readjust the signal generator's frequency to 93.1 MHz.
- Press preset push-button 3 (93.1 MHz).
- Connect MP 800 to ground, press station preset 3 again. With the adjusted value stored there is a beep tone and the preset push-button flashes twice.
- Release the test point MP 800 from ground. .
- 10. Readjust the signal generator's frequency to 99.1 MHz.
- 11. Press preset push-button 4 (99.1 MHz).
- 12. Connect MP 800 to ground, press station preset 4 again. With the adjusted value stored there is a beep tone and the preset push-button flashes twice.
- 13. Release the test point MP 800 from ground. .


Dx programming for FM

Operating mode	FM1 - AS
Preset push-button	2,3,4
Measuring points	MP 800 (D800/3)
Signal source	signal generator
	f = 88.5 MHz, station preset 2
	f = 93.1 MHz, station preset 3
	f = 99.1 MHz, station preset 4
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ deviation} = 22.5 \text{ kHz},$
Signal input	E' = 18 dBuV (+attenuation !)

- 1. Adjust the signal generator to 88.5 MHz, modulated with 1 kHz, 22.5 kHz deviation.
- Feed the RF signal E' = 18 dBμV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- Press preset push-button 2 (88.5 MHz).
- Connect MP 800 to ground, press station preset 2 again. With the adjusted value stored there is a beep tone and the preset push-button flashes twice.
- Release the test point MP 800 from ground. .
- Readjust the signal generator's frequency to 93.1 MHz.
- Press preset push-button 3 (93.1 MHz).
- Connect MP 800 to ground, press station preset 3 again. With the adjusted value stored there is a beep tone and tine preset push-button flashes twice.
- Release the test point MP 800 from ground. .
- 10. Readjust the signal generator's frequency to 99.1 MHz.
- 11. Press preset push-button 4 (99.1 MHz).
- 12. Connect MP 800 to ground, press station preset 4 again. With the adjusted value stored there is a beep tone and the preset push-button flashes twice.
- 13. Release the test point MP 800 from ground. .







Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor der Programmierung mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6).

RDS - Grundempfindlichkeit

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	FM1
Stationstaste	5
Meßpunkte	MP 800 (D800/3)
Signalquelle	
	$f = 91,1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{kHz}$
	Hub = 22,5 kHz
Signaleingang	$E' = 30 dB\mu V (+Bedämpfung)$

- Stellen Sie den Meßsender auf 91,1 MHz mit 22,5 kHz Hub und einer Modulationsfrequenz von 1 kHz ein.
- Speisen Sie nun das HF Signal E' = 30 dbμV in die Antennenbuchse ein (Bedämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 3. Drücken Sie die Stationstaste 5 (91,1 MHz).
- Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 5 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- 5. Geben Sie den MP 800 wieder frei.

Verkehrsdurchsagelautstärke programmieren

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	FM1
Stationstaste	6
Meßpunkte	MP 800 (D800/3)
Abgleichelement	Lautstärkeregler
Meßgeräte	Oszilloskop
Signalquelle	Meßsender
-	$f = 107,9 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{kHz}$
	Hub = 20,25 kHz
Signaleingang	$E' = 60 dB\mu V (+Bedämpfung)$

- Stellen Sie den Meßsender auf 107,9 MHz mit 20,25 kHz Hub und einer Modulationsfrequenz von 1 kHz ein.
- Speisen Sie nun das HF Signal E' = 60 dbμV in die Antennenbuchse ein (Bedämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 3. Drücken Sie die Stationstaste 6 (107,9 MHz).
- Stellen Sie mit Hilfe des Oszilloskop am Lautsprecherausgang "R" oder "L" mit dem Lautstärkeregler eine Spannung von 130 mV ein.
- Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 6 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- 6. Geben Sie den MP 800 wieder frei.

Lo - Programmierung für AM

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	AM
Stationstaste	2
Meßpunkte	MP 800 (D800/3)
Signalquelle	Meßsender
	$f = 810 \text{ kHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz},$
	mod = 30 %
Signaleingang	$E' = 36 dB\mu V (+Bedämpfung!)$

- Stellen Sie den Meßsender auf 810 kHz, mit 30 % Modulationsgrad ung 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 36 dBμV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Drücken Sie die Stationstaste 2 (810 kHz).
- Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 2 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, erfönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- 5. Geben Sie den MP 800 wieder frei.

(GB) Programming of product parameters

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).

RDS - basic sensitivity

Use the dummy antenna.

Operating mode	FM1
Preset push-button	5
Measuring points	MP 800 (D800/3)
Signal source	signal generator
	$f = 91.1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 22.5 kHz,
Signal input	$E' = 30 dB\mu V$ (+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 91.1 MHz, 22.5 kHz deviation and a modulation of 1 kHz.
- Feed the RF signal E' = 30 dbμV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3. Press preset push-button 5 (91.1 MHz).
- Connect MP 800 to ground and press station preset 5 again.
 With the adjusted value stored there is a beep tone and the preset push-button flashes twice.
- 5. Release the test point MP 800 from ground..

Programming of the traffic-message volume

Use the dummy antenna.

Operating mode	FM1
Preset push-button	6
Measuring points	MP 800 (D800/3)
Alignment element	Volume control
Measuring instruments	oscilloscope
Signal source	signal generator
	$f = 107.9 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 20.25 kHz,
Signal input	E' = 60 dBμV (+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 107.9 MHz, 20.25 kHz deviation and a modulation of 1 kHz.
- 2. Feed the RF signal E' = $60 \text{ db}\mu\text{V}$ into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3. Press preset push-button 6 (107.9 MHz).
- The audio output level at the speaker socket is to be adjusted to 130 mV by means of the volume control.
- Connect MP 800 to ground, press station preset 6 again.
 With the adjusted value stored there is a beep tone and the preset push-button flashes twice.
- 6. Release the test point MP 800 from ground..

Lo programming for AM

Operating mode	AM
Preset button	2
Measuring points	MP 800 (D800/3)
Signal source	Signal generator
	$f = 810 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	mod. = 30 %
Signal input	$E' = 36 dB\mu V (+attunuation!)$

- Adjust the signal generator's frequency to 810 kHz, modula dowith 1 kHz, 30 % AM.
- Feed the RF signal E' = 36 dbμV into the antenna input (obsp rve the attenuation of the dummy antenna).
- 3. Press preset push-button 2 (810 kHz).
- Connect MP 800 to ground, press station preset 2 again.
 With the adjusted value stored there is a beep tone and the preset push-button flashes twice.
- 5. Release the test point MP 800 from ground.

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor der Programmierung mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6).

Dx-Programmierung für AM

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	AM - AS
Stationstaste	2
Meßpunkte	MP 800 (D800/3)
Signalquelle	
	f = 810 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%,$
Signaleingang	E' = 26 dBµV (+Bedämpfung!)

- Stellen Sie den Meßsender auf 810 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- 2. Drücken Sie die Stationstaste 2 (810 kHz).
- Verbinden Sie den MP 800 mit Masse, betätigen Sie die Stationstaste 2 erneut. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.
- 5. Geben Sie den MP 800 wieder frei.

(GB) Programming of product parameters

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).

Dx programming for AM

Operating mode	AM - AS
Preset push-button	2
Measuring points	MP 800 (D800/3)
Signal source	Signal generator
-	f = 810 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod.} = 30 \%$
Signal input	

- Adjust the signal generator's frequency to 810 kHz, modulated with 1 kHz, 30 % AM.
- 2. Feed the RF signal E' = 26 db μ V into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3. Press preset push-button 2 (810 kHz).
- Connect MP 800 to ground, press station preset 2 again.
 With the adjusted value stored there is a beep tone and the preset push-button flashes twice.
- 5. Release the test point **MP 800** from ground.

FM-Abgleich

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem FM -Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6).

Einstellung des Oszillators

Betriebsart	FM1 - AS
Stationstaste	1 (97,9 MHz)
Meßpunkt	MP 704
Abgleichelement	L 6
Spezifikation	3,81 V ± 0,01V
Meßinstrument	

- Klemmen Sie das Digitalvoltmeter an den Meßpunkt MP 704 an.
- 2. Drücken Sie die Stationstaste 1 (97,9 MHz).
- 3. Stellen Sie die Spule L 6 so ein, daß die Abstimmspannung für 97,9 MHz 3,81 \pm 0,01V beträgt.

ZF-Grundeinstellung

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	FM1 - AS
Stationstaste	5 (97,1 MHz)
Meßpunkt	
Abgleichelement	
Spezifikation	Maximum Gleichspannung
Meßinstrument	
Signalquelle	
3 '	f = 97,1 MHz, f _{mod} = 1 kHz
	Hub = 22,5 kHz

- Stellen Sie den Meßsender auf 97,1 MHz mit 22,5 kHz Hub und einer Modulationsfrequenz von 1 kHz ein.
- 2. Drücken Sie die Stationstaste 5 (97,1 MHz).
- Stellen Sie die Meßsender-Ausgangsspannung so ein, daß der ZF- Verstärker nicht in der Begrenzung ist (MP 151 = 2,5V).
- 4. Schließen Sie das Oszilloskop an Meßpunkt MP 151 an.
- Nun stimmen Sie mit der SL-Wippe (
 ⊳) das Wechselspannungsminimum an MP 151 ab.
- Schließen Sie das Gleichspannungsvoltmeter an Meßpunkt MP 151 an und gleichen mit dem Filter Z 1 auf Maximum ab.

Einstellung des Vor- und Zwischenkreises

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	FM1 - AS
Stationstaste	5 (97,1 MHz)
Meßpunkt	MP 151 (X1/9)
Abgleichelement	L 2, L 4
Spezifikation	Maximum Gleichspannung
Meßinstrument	Gleichspannungsvoltmeter
Signalquelle	
	$f = 97,1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 22.5 kHz

- Stellen Sie den Meßsender auf 97,1 MHz mit 22,5 kHz Hub und einer Modulationsfrequenz von 1 kHz ein.
- Drücken Sie die Stationstaste 5 (97,1 MHz).
- Stellen Sie die Meßsender-Ausgangsspannung so ein, daß der ZF- Verstärker nicht in der Begrenzung ist (MP 151 = 2,5V).
- Schließen Sie das Gleichspannungsvoltmeter an Meßpunkt MP 151 an und gleichen mit den Filtern L 2 und L 4 nacheinander auf Maximum ab.

GB FM alignment

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).

Oscillator adjustment

Operating mode	FM1 - AS
Preset push-button	1 (97.9 MHz)
Measurement point	MP 704
Alignment element	L6
Specification	3. 81 \pm 0.01 volts
Measuring instrument	digital voltmeter

- Connect the digital voltmeter to MP 704 and measure the FM tuning voltage.
- 2. Press preset push-button 1 (97. 8 MHz).
- 3. Adjust coil L 6 such that the tuning voltage for 97. 8 MHz amounts to 3.81 \pm 0.01volts.

Basic IF alignment

Use the dummy antenna.

Operating mode	FM1 - AS
Preset push-button	5 (97.1 MHz)
Measuring point	MP 151 (X1/9)
Alignment element	Z 1
Specification	max. DC voltage
Measuring instrument	DC voltmeter
Signal source	signal generator,
	$f = 97.1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	deviation = 22.5 kHz

- Adjust the signal generator to 97.1 MHz, 22.5 kHz deviation and a modulation of 1 kHz.
- 2. Press preset push-button 5 (97.1 MHz).
- Apply the RF-signal to the antenna input and adjust the RF output such that a dc level of 2.5 volts appears at MP 151.
- 4. Connect an oscilloscope to MP 151.
- Connect the dc-voltmeter to MP 151 and align Z 1 to maximum dc-level.

Adjustment of front and intermediate circuit

Operating mode	FM1 - AS
Preset push-button	5 (97.1 MHz)
Measuring point	MP 151 (X1/9)
Alignment element	L 2, L 4
Specification	max. DC voltage
Measuring instrument	DC voltmeter
Signal source	signal generator,
-	$f = 97.1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 22.5 kHz

- Adjust the signal generator to 97.1 MHz, modulated with 1 kHz, 22.5 kHz deviation.
- 2. Press preset push-button 5 (97.1 MHz).
- Apply the RF-signal to the antenna input and adjust the RF output such that a dc level of 2.5 volts appears at MP 151.
- With dc-voltmeter connected to MP 151 use L 2 and L 4 to align to maximum dc-level.

FM Abgleich

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6)

Einstellung der ZF - Begrenzung

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	FM1 - AS
Stationstaste	5 (97,1 MHz)
Meßpunkt	Lautsprecherausggang
Abgleichelement	
Spezifikation	10 dB ± 0,5 dB
Meßinstrument	NF - Millivoltmeter
Signalquelle	. Meßsender
•	$f = 97,1$ MHz, $f_{mod} = 1$ kHz
	Hub = 22,5 kHz
Signaleingang	$E' = 66 \text{ dB}\mu\text{V} / 1,5 \text{ dB}\mu\text{V}$
	(+Bedämpfung!)

- 1. Stellen Sie den Meßsender auf 97,1 MHz, 22,5 kHz Hub und einer Modulationsfrequenz von 1 kHz ein.
- Speisen Sie nun das HF-Signal E' = 66 dBμV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Drücken Sie die Stationstaste 5 (97,1 MHz).
- Klemmen Sie das NF Millivoltmeter am Lautsprecherausgang "R" oder "L" an und stellen mit dem Lautstärkeregler 1,4 Veff ein. Den zugehörigen dB-Wert lesen Sie bitte ab und merken sich Diesen. Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlosen sein.
- Das Meßsendersignal auf 1,5 dBμV am Ausgang der künstlichen Antenne reduzieren (Dämpfung der künstlichen Antenne
- Die Lautstärke muß nun auf 10 dB \pm 0,5 dB absinken. Wird diese Absenkung nicht erreicht, muß mit R 166 auf diesen Wert korrigiert werden.

FM - ZF - Ablage

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	
Meßpunkte	
	MP 2400 (D2400/28)
Abgleichelement	
Spezifikation	Wechselspannungs-Minimum
Meßgeräte	
G	Gleichspannungsvoltmeter
Signalquelle	Meßsender
5 ,	$f = 98,1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 60 kHz
Signaleingang	$E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V (+Bedämpfung!)}$

- Schließen Sie das Oszilloskop an Meßpunkt MP 151 an.
- Stellen Sie den Meßsender auf 98,1 MHz / 60 kHz Hub und eine Modulation von 1 kHz ein.
- Speisen Sie nun das HF-Signal $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$ in die Antennenbuchse (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Legen Sie beim Einschalten den MP 800 auf Masse.
- 5. Drücken Sie die Stationstaste 1 (98,1 MHz).
- Geben Sie den MP 800 wieder frei.
- Stimmen Sie mit der SL-Wippe (\triangleleft \triangleright) auf Wechselspannungsminimum an MP 151 ab.
 - (Bei aktivem Service Mode ist der Sendersuchlauf nicht mehr wirksam).
- Der so ermittelte Wert wird als ZF Ist Frequenz abgespeichert. Hierzu müssen Sie den MP 2400 einmal mit Masse verhinden.

Bei erfolgreichem Abgleich ertönt ein Beep-Ton und die Stationstaste blinkt 2 mal.

(GB) FM Alignment

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).

IF - limiting adjustment

Use the dummy antenna.

Operating mode	FM1 - AS
Preset push-button	5 (97.1 MHz)
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	R 166
Specification	- 10 dB \pm 0,5 dB
Measuring instrument	
Signal source	Signal generator
-	$f = 97.1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	deviation = 22.5 kHz
Signal input	$E' = 66 dB\mu V / 1.5 dB\mu V$
-	(+attenuation!)

- 1. Adjust the signal generator to 97.1 MHz, 22.5 kHz deviation and a modulation of 1 kHz.
- Feed the RF signal E' = 66 dBuV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- Press preset push-button 5 (97. 2 MHz).
- Connect the AF millivoltmeter to the loudspeaker output (R or L) and use the volume control to adjust an output level of 1.4 V_{ms} (the loudspeaker output must be terminated with 4 ohms). Read and note the corresponding dB value.
- Reduce the generator signal to 1.5 dBµV at the output of the dummy antenna (observe the attenuation of the dummy antenna).
- Now the output level should decrease by 10 dB \pm 1 dB. If it does not, use R 191 to set the correct value.

FM IF storage

Use the dummy antenna.

Operating mode	FM1
Preset push-button	1
Measuring points	MP 800 (D800/3)
5.	MP 151 (X1/9)
	MP 2400 (D2400/28)
Alignment element	seek rocker switch (
Specification	AC signal minimum
Measuring instruments	
	DC voltmeter
Signal source	signal generator
•	$f = 98.1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 60 kHz
Signal input	E' = 60 dBuV (+attenuation!)

- 1. Connect an oscilloscope to MP 151.
- Adjust the signal generator to 98.1 MHz, modulated with 1 kHz, 60 kHz deviation.
- Feed the RF signal E' = 60 dBµV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- Connect test point MP 800 to ground when switching or.
- Press preset push-button 1 (98.1 MHz).
- Release the test point MP 800 from ground.
- Use the rocker switch or to adjust the ac signal on the oscilloscope to minimum at MP 151. (The seek tuning is no longer operable in the service m ode now activated).
- The measured value will be stored as the actual IF freq wency. To enable the storage briefly connect MP 2400 to grout nd.

The successful alignment is confirmed by a beep tone and in addition the station preset push-button flashes twice.

D FM Abgleich

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6)

FM Phasenschieber - Abgleich

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM1 - AS
Stationstaste	5 (97,1 MHz)
Meßpunkt	MP 153 (X1/13)
Abgleichelement	
Spezifikation	H>L Sprung
Meßinstrument	Oszilloskop
Signalquelle	Meßsender
	$f = 97,1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 22,5 kHz
Signaleingang	$E' = 40 \text{ dB}\mu\text{V (+Bedämpfung!)}$

- Klemmen Sie das Oszilloskop an MP 153 und Masse an. Schalten Sie den Oszilloskopeingang auf DC.
- Stellen Sie den Meßsender auf 97,1 MHz, mit 22,5 kHz Hub und 1 kHz Modulation ein.
- Speisen Sie das HF-Signal E' = 40 dBμV in die Antennenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 5 (97,1 MHz).
- Verstimmen Sie den Meßsender mit 1 kHz-Schritten um die halbe SL-Stop-Fensterbreite, d.h. auf 97,070 oder 97,130 MHz (siehe Skizze).
 Zwischen 29 kHz und 31 kHz von der Fenstermitte (97,1 MHz) sollte der oszillierende H>L Sprung an MP 153 erfolgen.

Zwischen 29 kHz und 31 kHz von der Fenstermitte (97,1 MHz) sollte der oszillierende H>L Sprung an **MP 153** erfolgen. Erfolgt der H>L Sprung nicht, geben Sie die halbe SL-Stop-Fensterbreite von 30 kHz am Meßsender vor (97,070 oder 97,130 MHz), und stellen Sie den H>L Sprung mit Z 152 an **MP 153** ein.

 Überprüfen Sie abschließend die Fenstersymmetrie und korrigieren Sie die Einstellung von Z 152 ggf. erneut.

Beispiel:

funterer H>L Sprui	2 + f	berer H>L Sprung	=	f _{Fenstermitte}
97,070	+	97,130		07.400
	2		=	97,100

Die Abweichung von der Fenstermitte (97,100 MHz) darf bis zu \pm 2 kHz betragen.

GB FM Alignment

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).


FM phase-shifter alignment

Use the dummy antenna (8 627 105 356).


Operating mode	FM1 - AS
Preset push-button	5 (97.1 MHz)
Measuring point	MP 153 (X1/13)
Alignment element	Z 152
Specification	H>L level change
Measuring instrument	oscilloscope
Signal source	signal generator
_	$f = 97.1 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	deviation = 22.5 kHz
Signal input	$E' = 40 \text{ dB}\mu\text{V}$ (+attenuation!)

- Connect the oscilloscope to MP 153 and ground. Set the oscilloscope input to dc.
- Adjust the signal generator to 97.1 MHz, 22.5 kHz deviation with the modulation of 1 kHz.
- 3. Feed the RF signal $E' = 40 \ dB\mu V$ into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 4. Press preset push-button 5 (97.1 MHz).
- 5. Detune the signal generator with steps of 1 kHz by half the width of the search tuning stop window, i.e. to 97.130 or 97.070 MHz (see drawing below).
 The oscillating H>L level change at MP 153 should take place between 29 kHz and 31 kHz off the channel centre (97.1 MHz). If this is not the case preadjust the generator to half the width of the seek stop window (30 kHz) and adjust the H>L level change at MP 153 by means of Z 152.
- Finally check the balance of the seek-stop window to either side and realign Z 152 if necessary.

Example:



The deviation of the window's centre position (97.1 MHz) may amount to \pm 2 kHz.



AM - Abgleich (Audi Chorus)

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem AM -Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6).

AM - Oszillator

Betriebsart	AM
Stationstaste	1 (531 kHz)
Meßpunkt	MP 650 (X1/16)
Abgleichelement	
Spezifikation	$1,33 \pm 0,01 \text{V}$
Meßinstrument	

- Klemmen Sie das Digitalvoltmeter an den Meßpunkt MP 650 an.
- Drücken Sie die Stationstaste 1 (531 kHz).
- Mit L 650 am Meßpunkt MP 650 auf 1,33 \pm 0,01V abgleichen.

MW - Vorkreis

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	AM
Stationstaste	3 (558 kHz)
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	
Spezifikation	
Meßinstrument	NF-Millivoltmeter / Oszilloskop
Signalquelle	Meßsender
	$f = 558 \text{ kHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %,

- 1. Klemmen Sie das NF-Millivoltmeter an den Lautsprecherausgang (R oder L) an.
- 2. Stellen Sie den Meßsender auf 558 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- Drücken Sie die Stationstaste 3 (558 kHz).
- Stellen Sie dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke ein.
- 5. Speisen Sie das Meßsendersignal in die Antennenbuchse ein. Stellen Sie den HF-Pegel so ein, daß das 1 kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Gleichen Sie mit den Spulen L 602 und L 603 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang ab.

ZF - Spule

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	AM
Stationstaste	4 (1602 kHz)
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	
Spezifikation	NF-Maximum
Meßinstrumente	
Signalquelle	
- ,	$f = 1602 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	mod = 30%

- 1. Klemmen Sie das NF-Millivoltmeter an den Lautsprecherausgang (R oder L) an.
- Stellen Sie den Meßsender auf 1602 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- 3. Drücken Sie die Stationstaste 4 (1602 kHz).
- Stellen Sie dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke ein.
- Speisen Sie das Meßsendersignal in die Antennenbuchse ein. Stellen Sie den HF-Pegel so ein, daß das 1 kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Gleichen Sie mit der Spule L 660 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang ab.

(GB) AM alignment (Audi Chorus)

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).

AM oscillator

Operating mode	AM
Preset push-button	
Measuring point	MP 650 (X1/16)
Alignment element	L 650
Specification	$1.33 \pm 0.01 \text{V}$
Measuring instrument	digital voltmeter

- Connect the digital voltmeter to the measuring point
- Press the preset push-button 1 (531 kHz).
- 3. Align to 1.33 \pm 0.01 volts at MP 650 with L 650.

MW input circuit

Use the dummy antenna.

Operating mode	AM
Preset-button	3 (558 kHz)
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	L 602, L 603
Specification	AF maximum
Measuring instruments	AF millivoltmeter / oscilloscope
Signal source	signal generator
	$f = 558 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %

- 1. Connect the millivoltmeter to the loudspeaker output (R or L).
- Adjust the signal generator's frequency to 558 kHz, modulated with 1 kHz, 30 % AM.
- Press preset push-button 3 (558 kHz).
- Set the volume to a medium level by means of the volume control.
- Feed the signal from the signal generator into the antenna input. Adjust the level such that the 1 kHz-signal is barely audible above the noise-floor in the loudspeaker.
- 6. Adjust the audio output at the loudspeakerto to maximum with L 602 and L 603.

IF coil

Operating mode	AM
Preset button	4 (1602 kHz)
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	L 660
Specification	AF maximum
Measuring instruments	AF millivoltmeter / oscillos cope
Signal source	signal generator
	$f = 1602 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %

- Connect the millivoltmeter to the loudspeaker output (P or L).
- Adjust the signal generator's frequency to 1602 kHz, modulated with 1 kHz, 30 % AM.
- 3. Press preset button 4 (1602 kHz).
- 4. Set the volume to a medium level by means of the volume
- 5. Feed the signal from the signal generator into the ante nna input. Adjust the level such that the 1 kHz-signal is barely audible above the noise-floor in the loudspeaker.
- Adjust the audio output at the loudspeaker to maximum with L 660.

AM - Abgleich (Audi Concert)

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem AM -Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6).

AM - Oszillator

Betriebsart	AM
Stationstaste	1 (531 kHz), 4 (1602 kHz)
Meßpunkt	
Abgleichelement	
Spezifikation	$1,33 \pm 0,01$ V, $7,4 \pm 0,01$ V
Meßinstrument	

- 1. Klemmen Sie das Digitalvoltmeter an den Meßpunkt MP 650 an.
- 2. Drücken Sie die Stationstaste 1 (531 kHz).
- Gleichen Sie mit der Spule L 650 am Meßpunkt MP 650 auf $1,33 \pm 0,01V$ ab.
- 4. Drücken Sie die Stationstaste 4 (1602 kHz).
- 5. Gleichen Sie mit dem Trimmkondensator C 651 am Meßpunkt **MP 650** auf $7.4 \pm 0.01V$ ab.

Die Schritte 1 - 4 solange wiederholen bis keine Veränderung mehr auftritt.

MW - Vorkreis

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	AM1
Stationstaste	. 3 (558 kHz), 4 (1602 kHz)
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	L 602 + L 603 / C 601 + C 603
Spezifikation	
Meßinstrument	
Signalquelle	. Meßsender
	$f = 558 \text{ kHz} / 1602 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %,

- 1. Klemmen Sie das NF-Millivoltmeter an den Lautsprecherausgang (Roder L) an.
- Stellen Sie den Meßsender auf 558 kHz, mit 30 % Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- Drücken Sie die Stationstaste 3 (558 kHz).
- Stellen Sie dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke ein.
- Speisen Sie das Meßsendersignal in den Antenneneingang ein. Stellen Sie den Meßsender-Pegel so ein, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Gleichen Sie mit den Spulen L 602 und L 603 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang ab.
- Stellen Sie den Meßsenderfrequenz auf 1602 kHz.
- Drücken Sie die Stationstaste 4 (1602 kHz).
- Gleichen Sie mit den Trimmkondensatoren C 601 und C 603 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang ab.

(GB) AM alignment (Audi Concert)

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).

AM oscillator

Operating mode	AM
Preset push-button	1 (531 kHz), 4 (1602 kHz)
Measuring point	MP 650 (X1/16)
Alignment element	L 650, C 651
Specification	$1.33 \pm 0.01 \text{V}, 7.4 \pm 0.01 \text{V}$
Measuring instrument	

- 1. Connect the digital voltmeter to the measuring point
- Press preset push-button 1 (531 kHz).
- Align to 1.33 ± 0.01 volts at MP 650 with L 650.
- Press preset push-button 4 (1602 kHz).
- 5. Align to 7.4 ± 0.01 V volts at MP 650 with C 651.

Repeat the steps 1 - 4 until no further improvement can be obtained.

MW input circuit

Use the dummy antenna.

Operating mode	AM1
Preset push-button	1 (531 kHz), 4 (1602 kHz)
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	L 602 + L 603 / C 601 + C 603
Specification	
Measuring instruments	AF millivoltmeter / oscilloscope
Signal source	signal generator
Č	$f = 558 \text{ kHz} / 1602 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %

- 1. Connect the millivoltmeter to the loudspeaker output (Ror L).
- Adjust the signal generator's frequency to 558 kHz, modula ted with 1 kHz, 30 % AM.
- Press preset push-button 3 (558 kHz).
- Set the volume to a medium level by means of the volume control.
- Feed the signal from the signal generator into the antema. input. Adjust the level such that the 1 kHz-signal is barey audible above the noise-floor in the loudspeaker.
- Adjust the audio output to maximum with L 602 and L 603 a 1 the loudspeaker.
- Adjust the signal generator's frequency to 1602 kHz. 5.
- Press preset push-button 4 (1602 kHz).
- Adjust the audio output at the loudspeaker to maximum viting C 601 and C 603.

D AM - Abgleich (Audi Concert)

Bitte achten Sie darauf, daß die Stationstasten vor dem AM -Abgleich mit bestimmten Frequenzen belegt werden müssen (siehe Seite 6).

ZF - Spule

Künstliche Antenne verwenden.

Betriebsart	AM1
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	
Spezifikation	
Meßinstrumente	NF-Millivoltmeter / Oszilloskop
Signalquelle	
	$f = 1602 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	mod = 30%

- 1. Kiemmen Sie das NF-Millivoltmeter an den Lautsprecherausgang (R oder L) an.
- Stellen Sie den Meßsender auf 1602 kHz, mit 30 %Modulationsgrad und 1 kHz Modulation ein.
- Drücken Sie die Stationstaste 4 (1602 kHz).
- Stellen Sie dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke ein.
- Speisen Sie das Meßsendersignal in den Antenneneingang ein. Stellen Sie den Meßsender-Pegel so ein, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Gleichen Sie mit der Spule L 660 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang ab.

Dolby®-Pegeleinstellung (Audi Concert)

Meßpunkte	MP 1110, MP 1120
Signalquelle	Dolby®-Testcassette
	400 Hz / 200 nW/m
Abgleichelemente	R 1210, R 1220
Spezifikation	450 mV ± 50 mV

- 1. Schalten Sie Dolby® aus. Dann legen Sie die Dolby®-Testcassette in den Cassetten-Schacht ein. Starten Sie bitte die
- 2. Mit R 1210 stellen Sie einen Pegel von 450 mV an MP 1110 ein.

Mit R 1220 stellen Sie einen Pegel von 450 mV an MP 1120

Rauschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories

(GB) AM alignment (Audi Concert)

Please observe that the station preset push-buttons have to be programmed to specified frequencies (see page 6).

IF coil

Use the dummy antenna.

Operating mode	AM1
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	L 660
Specification	AF maximum
Measuring instruments	
Signal source	
	$f = 1602 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %

- 1. Connect the millivoltmeter to the loudspeaker output (R or L).
- 2. Adjust the signal generator's frequency to 1602 kHz, modulated with 1 kHz, 30 % AM.
- Press preset push-button 4 (1602 kHz).
- Set the volume to a medium level by means of the volume control.
- Feed the signal from the signal generator into the antenna input. Adjust the level such that the 1 kHz signal is barely audible above the noisefloor in the loudspeaker.
- Adjust the audio output at the loudspeaker to maximum by means of L 660.

Dolby® Adjustment (Audi Concert)

Measuring points	MP 1110, MP 1120
Signal source	Dolby® test cassette
_	400 Hz / 200 nW/m
Alignment elements	R 1210, R 1220
Specification	450 mV \pm 50 mV

- 1. Switch Dolby® off. Insert the Dolby® test cassette into the cassette compartment. Start tape play.
- Use R 1210 to adjust a level of 450 mV at MP 1110. Use R 1220 to adjust a level of 450 mV at MP 1120.
- Noise reduction system manufatured under the licence of Dolby Laboratories. The Dolby logo and the double D Dolby symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

● BLAUPUNKT




BI ALI-03514

LW SCA 4.4 8 638 811 585 8 638 811 907 8 638 811 909

8 638 811 910

8 622 400 242 BN 10 / 95

Serviceanleitung • Service manual • Manual de service • Manual de servicio



1. Hinweise
2. Technische Daten
3. Steuerelektronik mit TDA 3611
4. Schaltbild, Leiterplatte
5. Einstellungen
6. Demontage / 7. Montage
6.01 / 7.01 PL51
6.02 / 7.02 M1300 + M1301 11
6.03 / 7.03 Lift
6.04 / 7.04 GA - Hebel + Tonkopf
6.05 / 7.05 Tonkopfträger 33
6.06 / 7.06 Schwungscheiben 23
6.07 / 7.07 Kupllung 59
6.08 / 7.08 Wickelteller 6 + Umlenkrolle 31
6.09 / 7.09 Hebel 20
6.10 / 7.10 Hebel 54
6.11 / 7.11 L1300, S1300 + S1301
6.12 / 7.12 Zahnrad 16 + 17
6.13 / 7.13 Zahnradstange 25
8. ET - Liste
C. ET - LISTO
F Table des matiéres
\smile
1. Indications 2
2. Données techniques
3. Electronique de commande avec TDA 3611 5
4. Schema du poste, maquette du poste 6+7
F 500
5. Regiages 9
5. Réglages
6. Démontage / 7. Montage
6. Demontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Démontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Démontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Démontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Démontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Démontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6. 01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6. 01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6. 01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6. 01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6. 01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51
6. Demontage / 7. Montage 6.01 / 7.01 PL51

GB Table of contents
1. Introduction 2 2. Specifications 3 3. Control circuitry with TDA 3611 4 4. Circuit diagram, Lay Out 6+7 5. Adjustments 8 6. Dismounting / 7. Mounting
6.01 / 7.01 PL51
(E) Tabla de materias
1. Indicación 2 2. Caracteristicas tecnicas 3 3. Electrónica de mando TDA 3611 5
1. Indicación
1. Indicación 2 2. Caracteristicas tecnicas 3 3. Electrónica de mando TDA 3611 5 4. Esquema del aparato, diseño del aparato 6+7 5. Ajustes 9 6. Desmontaje / 6. Montaje 6.01 / 7.01 PL51 10 6.02 / 7.02 M1300 + M1301 11 6.03 / 7.03 Elevador 12-16 6.04 / 7.04 Palanca del rodillo de presión
1. Indicación
1. Indicación

1. Hinweise

Das SCA-Laufwerk 4.4 ist ein busgesteuertes Autoreverse -Laufwerk. Die Leiterplatte mit der Steuer-Elektronik ist Bestandteil des Laufwerks.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Steuerelektronik ist vor statischer Aufladung und Spannungsspitzen zu schützen.

Nicht bei im Betrieb befindlichem Laufwerk den Verbindungsstecker ziehen (Laufwerk hat Dauerplusversorgung).

Bei Inbetriebnahme des ausgebauten Laufwerks Verbindungsstecker im Autoradio nicht verpolt einstecken.

Die Kabel müssen in den dafür vorgesehenen Kabelhaltern verlegt werden.

Für den Transport muß sich der Cassettenschacht / Lift in Eject-Stellung befinden.

Das Laufwerk nicht am Cassettenschacht / Lift anheben und tragen.

Für die Drifteinstellung Schraubendreher mit 2,5 mm Klingenbreite verwenden.

Befestigungsschrauben in der Reihenfolge vorn rechts, vorn links, hinten links, hinten rechts festziehen.

(F) 1. Indications

Le mécanisme d'entraînement SCA 4.4 est un mécanisme autoreverse commandé par bus. La carte de circuits imprimés avec l'électronique de commande fait partie du mécanisme d'entraînement.

INDICATIONS DE SECURITE

Protéger l'électronique de commande contre une charge électrostatique et des pointes de tension.

Ne pas débrancher la fiche de connexion lorsque le mécanisme est en service (le mécanisme est alimenté de plus permanent)

Lors de la mise en service du mécanisme démonté, veiller à une irréversibilité des pôles en branchant la fiche de connexion dans l'autoradio.

Poser les câbles dans les portes-câbles prévus.

Pour transporter l'appareil, le compartiment cassette / l'élévateur doit être en position d'éjection.

Ne pas soulever ou porter le mécanisme par le compartiment cassette / l'élévateur.

Pour régler la dérive, utiliser un tournevis d'une lame de 2,5 mm de largeur.

Serrer les vis de fixation dans l'ordre avant droite, avant gauche, arrière gauche, arrière droite.

(GB) 1. Introduction

The SCA 4.4 is a bus-controlled autoreverse cassette mechanism. The printed circuit board containing the control circuitry is a part of the mechanism.

Safety notes

Protect the control circuitry against electric charge and peak

Do not disconnect the power supply plug when the mechanism is in operation (mechanism is connected to permanent power supply).

Make sure to insert the power plug with correct polarity when operating the mechanism outside of the car radio casing.

All cables have to be routed along the provided cable holders.

For transporting the mechanism make sure that the cassette compartment/lift is in the eject mode.

Do not pick up and carry the mechanism at the cassette compartment.

Use a screwdriver with a blade width of 2.5 mm to adjust the

Tighten the screws in the following sequence: right front, left front, left rear, right rear.

(E) 1. Indicación

El mecanismo de cassette autoreverse es mandado medante un bus de datos. La placa de mando que contiene el circuito de control es una parte del mecanismo.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Proteger la electrónica de mando de electricidad estáticay puntas de tension.

No tirar el enchufe de la conexión cuando el mecanismo es tá puesto en marcha (el mecanismo es alimentado de tensión permanente).

Si el mecanismo está puesto en marcha al exterior del cuadro de la autoradio, verificar que la conexión del enchufe tiere la polaridad exacta.

Poner todos cables en los ganchos portacables previstos

Para transportar el mecanismo la caja/elevador de la case≠tte debe estar en la posición de expulsión.

No levantar y apoyar el mecanismo cerca de la caja/elevad or.

Por el ajuste de la velocidad "drift" utilizar un destornillador de una espiga de 2,5 mm.

Atornillar los tornillos de fijación en el orden de derecho delante, izquierdo delante, izquierdo detrás, derecho detás.

2. Technische Daten

Mechanische Daten:

Betriebslage 0 - 45°, positive Neigung

Temperaturbereich -20° bis +70°C

Wow & Flutter:

< 0.5 % unbewertet, < 0.3% bewertet

Umspulzeit C60: < 110 s

Elektrische Daten:

Betriebsspannung min.10,6 - max.16 Volt

Stromaufnahme:

PLAY 200 mA

FF/FR 150 mA

Eject oder stand-by 100 μA

Haltespannung 8 Volt

Servomotor:

PLAY 2 Volt

FF/FR 11,5 Volt

2. Données techniques

Données mécaniques:

Position de service de 0 à 45°, inclinaison positive

Gamme de températures de -20° à +70°

Taux de pleurage:

< 0,5 % non pondéré, < 0,3 % pondéré

Temps de rebobinage C60: < 110 sec.

Données électriques:

Tension de service de 10,6 volts au minimum à 16 volts au maximum

Consommation de courant:

PLAY 200 mA

AR/RR 150 mA

Eject ou stand-by 100 μA

Tension de tenue 8 volts

Servomoteur:

PLAY 2 volts

AR/RR 11,5 volts

GB 2. Specifications

Mechanical specification:

Operating position 0 - 45, positive slant

Temperature range -20∞ to +70∞C

Wow + flutter:

< 0.5 % unweighted, < 0.3 % weighted

Winding time C60: < 110 s

Electrical specification:

Operating voltage: min. 10.6 - max. 16 volts

Power consumption:

PLAY 200 mA

FF/FR 150 mA

Eject/standby 100 μA

Bias voltage 8 V

Servo-motor:

PLAY 2 volts

FF/FR 11.5 volts

E 2. Caracteristicas tecnicas

Datos mecanicos:

Posición de montaje: 0 - 45°, inclinación positivo

Zona de temperatura: - 20 a +70° C

Wow/Flutter:

< 0,5% no evaluado < 0,3% evaluado

Tiempo de rebobinar C 60: < 110 s.

Datos electricos:

Tensión de alimentación min. 10,6 V, max 16 V.

Consumo de corriente:

PLAY (reproducción) 200 mA

FF/FR (rebobinar) 150 mA

Expulsado/stand-by 100 μA

Tensión de retención 8 voltios

Motor servo:

PLAY (reproducción) 2 voltios

FF/FR (rebobinar) 11,5 voltios

3. Steuerelektronik mit TDA 3611

Für die Steuerung des SCA - Laufwerks ist eine spezielle integrierte Schaltung entwickelt worden.

Der TDA 3611 ist busgesteuert über DATA, CLOCK und ENABLE und nimmt byteweise Befehle des Geräte-μC's entgegen.

Es gibt einen Stand-by Modus mit dem TDA 3611 mit niedriegem Stromverbrauch in einen Schlafzustand gebracht werden kann.

Die Schaltung wird mit 14 Volt an Pin 16 versorgt. Daraus wird intern eine stabilisierte Spannung von 5 Volt erzeugt (STABI).

Die Monitor-Leitung aus STABI erlaubt eine Überwachung von Über- und Unterspannung sowie Übertemperatur durch den GeräteuC. Die Monitor-Leitung schaltet dann auf Null, im Normalbetrieb ist sie auf 5 Volt.

Start der Laufwerk-Funktion ist das Öffnen des Cassettenschalters H1300 ON/OFF.

Auf Busbefehl steuert der TDA 3611 den Capstanmotor mit den Ausgang Pin 14, den Servomotor mit den Ausgängen Pin 20 und Pin 17, für Einzug, Ausschub, Wickelantrieb, Kopfträgersteuerung und den Haltemagneten für den Kopfträger mit den Ausgängen Pin 13 und Pin 15.

Die Spannung für den Servomotor kann mit beiden Polaritäten angelegt werden. Außerdem gibt es für den Servomotor Hochstrom - und Niedriegstrombetrieb, Niedriegspannungsbetrieb und den geregelten Betrieb für konstantes Wickeldrehmoment.

Bei laufendem Servomotor werden im TDA 3611 aus den Kommutierungsimpulsen auf der Motorleitung mit Hilfe des IMPULS SHAPER Bandlauf - Kontrollimpulse erzeugt.

Sie werden über die CLOCK - Leitung vom Geräte - µC für die Bandlaufüberwachung abgefragt.

Für den Wickelantrieb bei PLAY besitzt der TDA 3611 einen einstellbaren Stromregler (CURRENT LIMITER).

Mit einem Einstellregler auf der Steuerplatte kann das Aufwickeldrehmoment im PLAY Modus präzise auf den Sollwert eingestellt werden.

Aus dem Zusammenspiel der Funktionen:

Position des Schalters SWITCH, Bandlaufimpulse, Überwachung der Frequenz, und der daraus abgeleiteten Bussteuerung, sowie mit speziell gesendeten Busbefehlen wird Einzug, PLAY, Autoreverse, SV, SR, sowie CPS und BLS vom Geräte-µC gesteuert.

Eine Option ist der Fühlerschalter für die Bandsorte ME / FE.

(GB) 3. Control circuitry with TDA 3611

A special integrated circuit was designed to control the SCA cassette mechanism.

The TDA 3611 is bus-controlled via DATA, CLOCK and ENABLE and accepts bytewise the commands from the car radio microproc-

A standby sleep mode can be enabled for the TDA 3611 reducing the power consumption to a low level.

The circuit is powered with 14 volts at pin 16, which is internally converted into a stabilised voltage of 5 V (STABI).

The STABI monitoring line makes it possible to monitor over-/ undervoltages and overtemperatures via the car radio microprocessor. In such events, the monitoring line switches to zero, while operating with 5 volts in normal mode.

The mechanism function is started by opening the cassette switch H1300 ON/OFF.

Upon bus command, the TDA 3611 controls the capstan motor with output pin 14, the servo-motor with output pins 20 and 17, insertion and ejection, reel drive, audio head carrier control and holding magnet with output pins 13 and 15.

The servo-motor can be powered with both polarities and features a high-current and low-current mode, a low-voltage mode and a close-loop control mode for a constant reel torque.

When the servo-motor is running, the TDA 3611 generates tape transport control pulses from the commutation pulses on the motor line with the help of the IMPULSE SHAPER.

The control pulses are inquired via the CLOCK line of the car radio microprocessor in order to monitor the tape transport.

The TDA 3611 is equipped with an adjustable (CURRENT LIMITER) for driving the reel in PLAY mode.

Using the control element on the control board it is possible to precisely adjust the reel torque to the nominal value in PLAY mode.

The interrelation of the functions:

SWITCH position, tape transport pulses, frequency monitoring, the resulting bus control and with specially transmitted bus compands. the car radio microprocessor is capable to control the following functions: cassette insertion, PLAY, autoreverse, FF, FR, CPS and BLS.

The sensor switch for the identification of ME / FE tapes is out ional.

3. Electronique de commande avec TDA 3611

Un circuit intégré spécial a été développé pour la commande du mécanisme SCA.

Le TDA 3611 est commandé par bus par l'intermédiaire de DATA, CLOCK et ENABLE et reçoit des commandes de l' μ C de l'appareil par bytes.

Un mode stand-by permet de mettre TDA 3611 en état de repos avec un niveau bas de consommation de courant.

Le circuit est alimenté de 14 volts sur la broche 16 et produit une tension stabilisée interne de 5 volts (STABI).

La ligne du moniteur de STABI permet un contrôle de surtension et de sous-tension ainsi que d'une élévation de température par l'µC de l'appareil. La ligne du moniteur commute sur zéro, elle est de 5 volts en service normal.

La fonction du mécanisme est activée par l'actionnement de l'interrupteur cassette H1300 ON/OFF.

Par la commande de bus, le TDA 3611 commande le moteur cabestan avec la sortie broche 14, le servomoteur avec les sorties broches 20 et 17 pour l'introduction, l'éjection, la commande d'enroulement, la commande de la tête magnétique et l'aimant de support pour la tête magnétique avec les sorties broches 13 et 15.

La tension pour le servomoteur peut être appliquée par les deux polarités. Pour le servomoteur il y a en plus le service à courant fort et à courant faible, le service à tension faible et le service contrôlé pour le moment d'enroulement constant.

Lorsque le servomoteur est en marche, des impulsions de contrôle du déroulement de la bande sont générées dans le TDA 3611 par les impulsions de commutation sur la ligne du moteur à l'aide du IMPULS SHAPER.

Ces impulsions sont appelées par la ligne CLOCK de l' μ C de l'appareil pour le contrôle du déroulement de la bande.

Le TDA 3611 est pourvu d'un régulateur d'intensité de courant réglable (CURRENT LIMITER) pour la commande d'enroulement en cas de PLAY.

Le moment d'enroulement en mode PLAY peut être réglé exactement sur la valeur de consigne par le réglage situé sur la plaque de commande.

Ci-après la combinaison des fonctions:

Position du commutateur SWITCH, impulsions de déroulement de la bande, contrôle de la fréquence et de la commande de bus en $\underline{\underline{r\acute{e}sultant}}.\ Les\ fonctions\ introduction,\ PLAY,\ autoreverse,\ AR,\ \overline{RR},$ CPS et BLS sont commandés par l'µC de l'appareil par l'intermédiaire de commandes de bus spéciales.

Une option est le commutateur palpeur pour le type de bande ME/ FE.

3. Electrónica de mando TDA 3611

Un circuito integrado fué desarollado para el mando del mecanicsmo SCA.

El circuito TDA 3611 es controlado por bus mediante DATA, CLOCK y ENABLE y recibe los mandos del procesador del aparato en bytes.

El modo stand-by permite un consumo de corriente minimo en el estado de reposo.

El circuito es alimentado de 14 voltios en punto 16. De ello es produ- cido una tensión estabilizada interna de 5 voltios (STABI).

Una conexión MONITOR de STABI permite el control del procesador del aparato en caso de sobretensión, subtensión y de sobretempera- tura. En estos casos la salida MONITOR conmuta en nivel bajo (cero), por la función normal MONITOR es en nivel alto de 5 voltios.

La función del mecanismo es activado por abrir del interruptor de cassette H 1300 ON/OFF.

Mediante el mando de bus el TDA 3611 conecta el motor del discos volantes con la salida punto 14, el motor servo con las salidas puntos 20 y 17 para la inserción, la expulsión, el arollamiento, control del soporte de la cabeza de sonido y el electroimán del soporte de la cabeza con las salidas puntos 13 y 15.

La tensión del motor servo es conectado en los dos polaridades. Para el motor servo hay las funciones de corriente alta, corriente baja, tensión baja y la función para la regulación de latorsión de arollamiento constante.

Con el motor servo en marcha los impulsos de controlde pasada de la cinta son generados mediante los impulsos de con mutación sobre las conexiones del motor servo y la sección IMPULS SHAPER.

Estos impulsos son llamados del procesador del aparato para el control de la pasada de la cinta mediante la conexión CLOCK.

El circuito TDA 3611 contiene una regulación de corriente ajustable (CURRENT LIMITER) para la torsión de arollamiento en modo PLAY (reproducción).


Mediante el ajustador sobre la placa de control la torsión de arollamiento puede ser ajustado exactamente.

Del juego de conjunto de funciones:

Posición del conmutador SWITCH, impulsos de la pasad a de cinta, control de la frequencia y mando de bus y las instruccion es especiales del bus de datos para inserción, PLAY, autreverso, rebobinar y CPS, BLS mediante el procesador del aparato.

El conmutador FE / ME para sentir el tipo de cinta es ina opción.

4. Schaltbild / Circuit diagram / Schema du poste / Esquema del aparato




N1003

- 1 = MOTOR
- 2 = CAPSTAN
- 3 = ON/OFF
- 4 = ON/OFF
- 5 = MOTOR
- 6 = SERVO 7 =
- 8 =
- 9 = ME/FE
- 10= ME/FE




N1002

- 1 = ME/FE
- 2 = MONITOR
- 3 = SWITCH
- 4 = ENABLE
- 5 = GND
- 6 = CLOCK
- 7 = +14V/+1
- 8 = DATA



SCA 4.4 Steuerplatte



D 5. Einstellungen

Drehmoment des Bandwickels

Potentiometer R3409 so einstellen, daß die Drehmomentcassette nach 2 Minuten:

In Normalrichtung 9.5 ± 1.5 mNm oder 95g / cm

in Reverserichtung 8,5 ± 1,5 mNm oder 85g / cm beträgt.

Die Rückspannung muß 0,3 mNm bis 0,7 mNm oder 3 - 7 g / cm betragen.

Falls die Werte abweichen, bitte Fettung, Kupplung und Aufnahmeräder und Rückspannfeder überprüfen.

Wow und Flutter (Gleichlauf)

Ein W+F Meßgerät an die Lautsprecherausgänge des Autoradio anschließen und die 3150 Hz Testcassette abspielen lassen. Die Gleichlaufabweichung sollte maximal 0,5% betragen (unbewertet).

Bei abweichendem Wert, bitte die Motoren, Andruckrollen, Schwungscheiben, Riemen, Riemenscheibe und Rückspannfeder überprüfen.

Andruckrolle

Erforderliches Werkzeug:

Fühlerlehre 0,3 mm INBUS 1,5 mm

Figur 2

- 1. Cassette in Normalrichtung abspielen.
- Mit Hilfe des INBUS-Schlüssel und der Fühlerlehre ein Spiel von 0,3 mm zwischen A+B einstellen.

Figur 3

Der Abstand C+D zwischen dem Capstan und der Andruckrolle (0,05 mm) für FAST FORWARD ist bei reibungsfreiem Durchzug des normalen Bandes gegeben.

GB 5. Adjustments

Reel torque

Adjust the potentiometer R3409 such that the torque cassette shows the following values after 2 minutes:

In normal direction: 9.5 ± 1.5 mNm or 95 g/cm

In reverse direction: 8.5 ± 1.5 mNm or 85 g/cm.

The return voltage has to be in the range of 0.3 mNm to 0.7 mNm or 3 to 7 g/cm.

Should you obtain deviating values, please check the drives, pinch rollers, flywheels, belts, belt pulley and return spring.

Wow und Flutter (tape speed)

Connect wow and flutter meter to loudspeaker outputs and play the 3150 Hz signal track of test cassette.

Value should be max. 0.5% (unweighted).

If value deviates check motors, pressure rollers, flywheels, belt, pulley and backtension springs.

Pinch roller

Required tools:

Feeler gauge 0.3 mm Allen key 1.5 mm

Figure 2

- 1. Playback the cassette in normal direction.
- Use the Allen key and the feeler gauge to adjust a play of 0.3 mm between A + B.

Figure 3

The distance C+D between the capstan and the pinch roller (0.05 mm) for FAST FORWARD is given when a normal tape is transported without friction.

Fig 2





Fig 3



F 5. Réglages

Moment d'enroulement de la bande

Régler le potentiomètre R3409 de sorte que la cassette de moment d'un couple donne les valeurs suivantes après 2 minutes:

En sens normal 9,5 +/- 1,5 mNm ou 95 g/cm,

En sens reverse 8,5 +/- 1,5 mNm ou 85 g/cm.

La tension de retour doit être de 0,3 mNm à 0,7 mNm ou de 3 à 7 g/cm.

En cas d'une différence des valeurs, contrôler le graissage, le couplage, les roues et le ressort tendeur.

Absence de pleurage et de papillotement

Connecter un appareil de mesure du taux de pleurage et de papillotement sur les sorties de haut-parleurs de l'autoradio et lire une cassette de test de 3150 Hz. L'écart devrait être de 0,5 % au maximum (non pondéré).

En cas de valeurs différentes, contrôler les moteurs, les rouleaux de pression, les disques volants, les courroies, les poulies et le ressort tendeur.

Rouleau de pression

Outillage nécessaire: Jauge d'épaisseur 0,3 mm

Clé pour vis à six pans creux 1,5 mm

Figure 2

- 1. Lire la cassette en sens normal.
- Régler un jeu de 0,3 mm entre A + B à l'aide de la clé pour vis à six pans creux et de la jauge d'épaisseur.

Figure 3

L'écart C + D entre le cabestan et le rouleau de pression (0,05 mm) pour FAST FORWARD est assuré en cas de passage sans frictions de la bande normale.

E 5. Ajustes

Torsión del arollamiento

Ajustar el potenciómetro R 3409 para una indicación de la cassette de medida después de 2 minutos:

En dirección normal de 9,5 ± 1,5 mNm o 95 g/cm,

En dirección reversa de 8,5 ± 1,5 mNm o 85 g/cm.

La torsión del alimentador debe ser 0,3 mNm a 0,7 mNm o 3 - 7 g/cm.

En caso de divergencias de valores controlar por favor la lubricación, el acoplamiento y platos arolladores con los resortes de tensión inversa.

Wow/flutter (marcha libre de fluctuación)

Conectar un medidor del lloro y tremolación (wow y flutter) a las salidas de la autoradio y utilizar la cassette de 3150 Hz. La divergencia de marcha libre de fluctuación debe ser 0,5 % máxima- mente (no evaluado)

En caso de divergencia controlar por favor los motores, los rodillos de presión, los discos volantes, la correa de transmisión y los resortes de tensión inversa.

Rodillo de presión

Utiles necesarias: galga de espesores 0,3 mm

llave INBUS (hexágono exterior) 1,5 mm

Figura 2

- 1. Lectura de la cassette en la dirección normal
- Ajuste un juego de 0,3 mm entre A+B mediante el ∥ave hexágono y la galga de espesores.

Figura 3

El espacio C+D entre el rodillo de presión y el eje del disco volante (0,05 mm) aparece normalmente con el pasaje de la cinta sin fricción

Fig 2





Fig 3



(D) 6. Demontage

6.01 PL51

Stecker P1003 abziehen (Fig 4).

Platine in Richtung des Pfeiles A bewegen bis die Nase C ausrastet (Fig 5+6).

(GB) 6. Dismounting

6.01 PL51

Pull out the plug P1003 (fig 4).

Move the board to the direction of the arrow **A** until the catch **C** disengages (fig 5+6).

(F) 6. Démontage

6.01 PL51

Débrancher la fiche P1003 (fig 4).

Tourner la platine en direction de la flèche A jusqu'au déclenchement du tenon C (fig 5+6).

(E) 6. Desmontaje

6.01 PL51

Desenciavar el conectador P 1003 (fig. 4). Movar la placa en dirección de la flecha A hasta la tope C desenciava (fig. 5 + 6).

7. Montage

7.01 PL51

Stecker P1003 aufstecken (Fig 4).

Platine in Richtung des Pfeiles **B** bewegen bis die Nase **C** einrastet (Fin 5)

(B) 7. Mounting

7.01 PL51

Insert the plug P1003 (fig 4).

Engage the board to the direction of the arrow **B** until the catch **C** engages (fig 5).

(F) 7. Montage

7.01 PL51

Brancher la fiche P1003 (fig 4).

Enclencher la platine en direction de la flèche **B** jusqu'à l'enclenchement du tenon **C** (fig 5).


E 7. Montaje


7.01 PL51

Enchufar el conectador P 1003 (fig. 4).


Movar la placa en dirección de la flecha **B** hasta la tope **C** enclava (fig. 5).

Fig 4









6.02 M1300 + M1301

Motoren M1300 und M1301 ausbauen.

Remove the motors M1300 and M1301.

Démonter les moteurs M1300 et M1301.

Desmontar los motores M1300 y M1301.


7.02 M1300 + M1301

Motoren M1300 und M1301 einbauen (auf Polarität achten).

Install the motors M1300 and M1301 (confirm proper polarity).

Monter les moteurs M1300 et M1301 (veiller sur la bonne polarité).

Montar los motores M1300 y M1301 (verificar la polaridad).



blue
M1301
green

6.03 Lift

Nase **D** ausrasten und Hebel **48** etwas nach oben heben (Fig 9). Hebel **48** in Richtung des Pfeils **A** drehen und dabei Feder **E** über Zapfen **F** schieben (Fig 11).

Hebel 48 in Richtung des Pfeils A weiterdrehen und den Hebel 49 abnehmen. Dann den Hebel 48 nach oben entnehmen (Fig 12).

6.03 Lift

Disengage the catch $\bf D$ and slightly lift the lever $\bf 48$ upwards (fig 9). Turn the lever $\bf 48$ to the direction of the arrow $\bf A$ and, while doing so, push the spring $\bf E$ over the pin $\bf F$ (fig 11).

Keep on turning the lever **48** to the direction of the arrow **A** until the lever **49** disengages. Then pull the lever **48** upwards and remove it (fig 12).

6.03 Elévateur

Déclencher le tenon **D** et actionner le levier **48** légèrement vers le haut (fig 9).

Tourner le levier **48** en direction de la flèche **A** en poussant le ressort **E** sur le tenon **F** (fig 11).

Tourner le levier **48** en direction de la flèche **A** jusqu'au déclenchement du levier **49**. Retirer le levier **48** ensuite vers le haut (fig 12).

6.03 Elevador

Desenciavar la tope **D** y elevar palanca **48** un poco (fig. 9). Girar palanca **48** en la dirección de la flecha **A** y elevar el resorte **E** sobre de la tope **F** (fig. 11).

Continuar de girar palanca 48 en dirección de la flecha A y desmontar palanca 49. Entonces tomar palanca 48 (fig. 12).

7.03 Lift

Hebel **48** mit Hebel **49** leicht auf die Achse **G** stecken (noch nicht einrasten lassen) in Richtung des Pfeils **B** drehen. Dabei muß der Hebel **49** in den Lift **44** eingeführt werden (Fig 12).

Hebel 48 drehen bis Feder E wie in Figur 11 über Zapfen F steht. Jetzt Hebel 48 in Hebel 54 eingreifen lassen und einrasten (Fig 10). Hebel 48 in Richtung des Pfeils B drehen und dabei Feder E über Zapfen F schieben. Nun den Hebel 48 nach unten drücken und einrasten (Fig 9).

7.03 Lift

Slightly insert the lever **48** with lever **49** onto the axis **G** (not yet engaging) and turn it to the direction of the arrow **B**. While doing so, insert the lever **49** into the lift **44** (fig 12).

Turn the lever **48** until the spring **E** is positioned above the pin **F** as shown in **Figure 11**. Now let lever **48** gear into lever **54** and engage it (fig 10).

Turn the lever **48** to the direction of the arrow **B** and, while doing so, push the spring **E** over the pin **F**. Then press the lever **48** downwards and engage it (fig 9).

7.03 Elévateur

Placer le levier 48 avec le levier 49 légèrement sur l'axe **G** (ne pas encore enclencher) et tourner en direction de la flèche **B**. Le levier 49 doit être introduit dans l'élévateur 44 (fig 12).

Tourner le levier **48** jusqu'à ce que le ressort **E** se trouve sur le tenon **F** comme illustré par la **figure 11**. Faire accrocher et enclencher le levier **48** dans le levier **54** (fig 10).

Tourner le levier **48** en direction de la flèche **B** en poussant le ressort **E** sur le tenon **F**. Presser le levier **48** vers le bas et l'enclencher (fig 9).

7.03 Elevador

Introducir palanca 48 con palanca 49 sobre el eje G (todavía no enclavarlos) y girar en dirección de la flecha B. Con ello palanca 49 debe ser introducido en el elevador 44 (fig. 12).

Girar palanca 48 hasta el resorte E está sobre de la tope F (fig 11). Ahora colocar palanca 48 con palanca 54 (fig. 10).

Girar palanca 48 en dirección de la flecha B y elevar el resorte E sobre de la tope F. Entonces enclaver palanca 48 con precisión a baja (fig. 9).

Fig 9




Fig 10




Fig 11





Fig 12



6.03 Lift

Hebel **K** in Richtung des Pfeiles **A** bewegen (hörbares Ausrasten). Danach den Hebel **K** nach außen bewegen (Fig 14).

Den Lift 44 in Richtung des Pfeiles A bewegen bis Nase H mit Nase J in einer Flucht (siehe XY, Fig 15) steht.

Feder 12 in Position (Figur 18) bringen und gleichzeitig die Nase N mit einer Schraubendreherklinge eindrücken. Danach den Lift 44 leicht nach oben bewegen und gleichzeitig nach vorne herausheben.

6.03 Lift

Move the lever **K** to the direction of the arrow **A** (disengages audibly). Then move the lever **K** towards outside (fig 14). Move the lift **44** to the direction of the arrow **A** until the catch **H** is flush with the catch **J** (see XY, fig 15).

Move the spring 12 into place (Figure 18) and, at the same time, press down the catch N using a screwdriver. Then move the lift 44 slightly to the top and take it out towards the front.

6.03 Elévateur

Tourner le levier K en direction de la flèche A (déclenchement audible). Tourner ensuite le levier K vers l'extérieur (fig 14). Tourner l'élévateur 44 en direction de la flèche A jusqu'à ce que le tenon H soit en alignement avec le tenon J (voir XY, fig 15). Tourner le ressort 12 en position (figure 18) et enfoncer le tenon N à l'aide de la lame d'un tournevis. Tourner l'élévateur 44 légèrement vers le haut en le soulevant vers l'avant.

6.03 Elevador

Movar palanca **K** en dirección de la flecha **A** (desenclavamiento audible). Entonces elevar palanca **K** un poco y movarlo al exterior (fig. 14)

Movar el elevador 44 en dirección de la flecha A hasta la tope H está en alineación con la tope J (vea XY, fig 15).

Movar el resorte 12 en la posición (fig. 18) y al mismo tiempo acuñar la tope N con la espiga del destornillador. Después elevar el elevador 44 un poco y al mismo teimpo tomarlo hacia delante.

7.03 Lift

Lift 44 von oben in die Liftschienen L einrasten (Fig 19) und gleichzeitig die Nasen J und H in eine Flucht bringen (siehe Figur 15 XY).

Liftnase **P** so in Position bringen (Fig 17), daß Hebel **25** plan anliegt.

Feder 12 in Position (Figur 16) bringen. Dieser Vorgang erfolgt nach Figur 17 + 19.

Hebel K auf den Rastnippel K1 aufsetzen und mit festem Druck in Richtung des Pfeiles B bewegen (hörbares Einrasten, Fig 13 + 14). Darauf achten, daß der Lift 44 richtig in der Liftschiene des Hebels K eingreift (Fig 13).

7.03 Lift

Engage the lift **44** from the top into the lift rail **L** (fig 19) and, at the same time, move the catches **J** and **H** so that they are flush to each other (see Figure 15 XY).

Move the lift catch P into place (fig 17) such that the lever 25 lies flush

Move the spring 12 into place (Figure 16). For this purpose, follow the steps according to Figure 17 + 19.

Insert the lever **K** onto the snap-in nipple **K1** and move it firmly pressed to the direction of the arrow **B** (engages audibly, fig 13 + 14). Confirm that the lift **44** engages properly into the lift rail of the lever **K** (fig 13).

7.03 Elévateur

Enclencher l'élévateur **44** par le haut dans les rails d'élévateur **L** (fig 19) en alignant les tenons **J** et **H** (**voir figure 15XY**). Placer le tenon d'élévateur **P** de sorte (fig 17) que le levier **25** soit adjacent.

Placer le ressort 12 en position (figure 16). Réaliser cette opération comme illustrée par les figures 17 et 19.

Placer le levier **K** sur le nipple d'enclenchement **K1** et tourner en direction de la flèche **B** par pression forte (enclenchement audible, fig 13 + 14). Veiller à ce que l'élévateur **44** s'accroche dans le rail d'élévateur du levier **K** (fig 13).

7.03 Elevador

Enclavar elevador **44** desde arriba en los rieles de guía L (fig 19) y al mismo tiempo poner las topes J y H en alineación (**vea fig 15** XY).

Poner la tope **P** del elevador (fig 17) en posición para que la cremallera **25** tiene contacto plano.

Movar el resorte 12 in posición (fig. 16). Esto paso sigue trás de figura 17 y 19.

Poner palanca **K** sobre de la tope de enclavamiento **K1** y girar con presión en dirección de la flecha **B** (enclavamiento audible, fig **13** + 14). Observar que el elevador **44** se engancha correctamente en el riel de guía de la palanca **K** (fig 13).

Fig 13






Fig 14








Fig 17




Fig 18





Fig 19



6.04 GA - Hebel + Tonkopf

Feder 27 vom GA Hebel 45 / 68 abheben. Rasthaken X wegbiegen und danach GA Hebel 45 / 68 mit einer Schraubendreherklinge vorsichtig nach oben herausheben.

Die Rastnasen **M1** in Richtung der Pfeile eindrücken und den Tonkoof **K1300** nach oben entnehmen.

6.04 Pinch-roller lever + audio head

Take out the spring 27 from the pinch-roller lever 45/68. Move away the hook X and then cautiously lift out the pinch-roller lever 45/68 using a screwdriver blade.

Push the catches M1 into the direction of the arrows and remove the audio head K1300 in upward direction.

6.04 Levier de pression en caoutchouc + tête magnétique

Lever le ressort 27 du levier 45/68. Tourner le crochet d'arrêt X et soulever le levier 45/68 avec prudence vers le haut à l'aide de la lame d'un tournevis.

Enfoncer les tenons d'arrêt M1 en direction des flèches et retirer la tête magnétique K1300 vers le haut.

6.04 Palanca del rodillo de presión y cabeza de sonido

Quitar el resorte 27 de la palanca del rodillo de presión 45/68. Presionar la tope de enclavamiento X y elevar y quitar cuidadoso las palancas 45/68 con la espiga del destornillador.

Presionar las topes de enclavamiento **M1** en dirección de las flechas y quitar la cabeza de sonido **K1300** hacia arriba.

7.04 GA - Hebel + Tonkopf

Feder 27 abheben und GA Hebei 45 / 68 auf die Achsen M drücken.

Den Tonkopf **K1300** von oben einsetzen bis die beiden Rastnasen **M1** hörbar einrasten (Folie **Q** nicht vergessen).

7.04 Pinch-roller lever + audio head

Lift the spring ${\bf 27}$ and press the pinch-roller lever ${\bf 45/68}$ onto the axes ${\bf M}$.

Insert the audio head K1300 from above until the catches M1 engage audibly (do not forget foil Q).

7.04 Levier de pression en caoutchouc + tête magnétique

Lever le ressort 27 et presser le levier 45/68 sur les axes M. Insérer la tête magnétique K1300 par le haut jusqu'à ce que les deux tenons d'arrêt M1 enclenchent de manière audible (ne pas oublier la feuille Q).


7.04 Palanca del rodillo de presión y cabeza de sonido

Elevar el resorte 27 y presionar a palanca del rodillo de presión 45/68 al eje M.

М

X

Insertar la cabeza de sonido desde arriba hasta las topes **M1** enclavan audiblemente (no olvidar la lámina **Q**).



6.05 Kopfträger 33

Feder 37 ausbauen. Danach die Nase R eindrücken und Hebel 33 leicht anheben. Danach die Nase S mit festem Druck in Deckung mit dem Chassis bringen (siehe WU). Dann den Hebel 33 nach oben ausbauen.

6.05 Head support 33

Remove the spring **37**. Then press down the catch **R** and slightly lift the lever **33**. Then press agains the catch **S** so that it gets flush with the chassis (see **WU**). Then remove the lever **33** towards the top.

6.05 Support de la tête 33

Démonter le ressort 37. Enfoncer ensuite le tenon R et soulever légèrement le levier 33. Presser ensuite sur le tenon S de sorte qu'il couvre le châssis (voir WU). Démonter le levier 33 vers le haut.

6.05 Soporte de la cabeza 33

Desmontar el resorte 37. Después presionar la tope R y elevar el soporte de la cabeza 33 un poco. Entonces presionar con fuerza la tope S en alineación con el chasis (vea WU). Después quitar el soporte de la cabeza 33 hacia arriba.

7.05 Kopfträger 33

Den Hebel 33 nicht ganz auf die Achse R1 drücken, die Nase S in Deckung mit dem LW - Chassis bringen (siehe WU) und anschließend den Hebel 33 nach unten drücken bis die Nase R hörbar einrastet (fester Druck). Danach die Feder 37 einbauen.

7.05 Head support 33


Press down the lever 33 so that it is not fully on the axis R1, move the catch S such that it is flush with the cassette deck chassis (see WU) and then press down the lever 33 until the catch R engages audibly (press firmly). Then mount the spring 37.

7.05 Support de la tête 33

Ne pas presser le levier 33 complètement sur l'axe R1, le tenon S doit couvrir le châssis du mécanisme (voir WU), presser le levier 33 vers le bas jusqu'à ce que le tenon R enclenche de manière audible (pression forte). Monter ensuite le ressort 37.

7.05 Soporte de la cabeza 33

No presionar el soporte de la cabeza 33 en todo al eje R1. Alinear la tope S con el chasis (vea WU) y después presionar el soporte de la cabeza a baja hasta la tope R enclava audiblemente (presión fija). Entonces montar el resorte 37.



6.06 Schwungscheiben 23

Die Verriegelungshebel **U** nach außen bewegen und das Gegenlager **T** abnehmen. Die Sicherungsscheiben von den Capstanwellen entfernen und die Schwungscheiben **23** ausbauen.

6.06 Flywheels 23

Move the lock lever **U** towards outside and take off the bearing **T**. Remove the washers from the capstan shafts and take out the flywheels **23**.

6.06 Disques volants 23

Tourner les leviers de verrouillage **U** vers l'extérieur et retirer la butée **T**. Retirer les disques de butée des arbres cabestan et démonter les disques volants **23**.

6.06 Discos volantes 23

Girar las palancas de enclavamiento ${\bf U}$ al exterior y quitar el contrasoporte ${\bf T}$. Quitar las arandelas de seguridad de los ejes y desmontar los discos volantes ${\bf 23}$.

7.06 Schwungscheiben 23

Die Schwungscheiben 23 einbauen, Sicherungsscheiben auf die Capstanwellen schieben und das Gegenlager T auf die Rückseite der Schwungscheiben 23 setzen. Danach die Verriegelungshebel U nach innen bewegen.

7.06 Flywheels 23


Mount the flywheels 23. Place the washers onto the capstan shafts and insert the bearing ${\bf T}$ on the rear side of the flywheels 23. Then move the lock lever ${\bf U}$ towards inside.


7.06 Disques volants 23

Monter les disques volants 23, pousser les disques de butée sur les arbres cabestan et placer la butée T sur la face arrière des disques volants 23. Tourner les leviers de verrouillage U vers l'intérieur.

7.06 Discos volantes 23

Insertar los discos volantes 23. Poner las arandelas de seguridad sobre los ejes y montar el contrasoporte ${\bf T}$ en el lado posterior de los discos volantes 23. Girar las palancas de enclavamiento ${\bf U}$ hacia dentro.





6.07 Kupllung 59

Die Sicherungsscheibe 65 entfernen und danach die Kupplung 59 mit einer Schraubendreherklinge nach oben heben und entnehmen. Die Sicherungsscheibe 65 muß gegebenenfalls erneuert werden.

6.07 Clutch 59

Remove the washer **65**, use the screwdriver blade to lift the clutch **59** upwards and remove it. Replace the washer **65** if required.

6.07 Couplage 59

Retirer le disque de butée 65, soulever le couplage 59 vers le haut à l'aide de la lame d'un tournevis et le retirer. Le cas échéant, remplacer le disque de butée 65.

6.07 Acoplamiento 59

Quitar la arandela de seguridad 65 y elever y desmontar el acoplamiento 59 con la espiga del destornillador. La arandela de seguridad debe ser sustituido si se diere el caso 65.

7.07 Kupllung 59

Die Kupplung 59 auf die Achse W schieben danach die Sicherungsscheibe 65 über die Kupplung schieben.

Die Sicherungsscheibe 65 muß gegebenenfalls erneuert werden.

7.07 Clutch 59

Shift the clutch **59** onto the axis **W** and then shift the washer **65** over the clutch. Replace the washer **65** if required.

7.07 Couplage 59

Pousser le couplage **59** sur l'axe **W** et pousser le disque de butée **65** sur le couplage.


Le cas échéant, remplacer le disque de butée 65.

7.07 Acoplamiento 59

Poner el acoplamiento **59** al eje **W**, entonces insertar la arandela de seguridad **65** sobre del acoplamiento.

La arandela de seguridad debe ser sustituido si se diere el caso 65.

Fig 26



6.08 Wickelteller 6 + Umlenkrolle 31

Die Wickelteller 6 und die Umlenkrolle 31 mit dem Spezialöffner 8 621 901 758 lösen und nach oben entnehmen.

6.08 Reel 6 + pulley 31

Loosen the reel 6 and the pulley 31 with the special opener 8 621 901 758 and remove it towards the top.

6.08 Plateau d'enroulement 6 + poulie de déviation 31

Détacher les plateaux d'enroulement 6 et la poulie de déviation 31 à l'aide du dispositif d'ouverture spécial 8 621 901 758 et les retirer vers le haut.

6.08 Platos de arollamiento 6 y polea de inversión 31

Desenciavar y tomar hacia arriba los platos de arollamiento 6 y la polea de inversión 31 con el util especial 8 621 901 758.

7.08 Wickelteller 6 + Umlenkrolle 31

Die Wickelteller 6 und die Umlenkrolle 31 auf die Achsen X + Y aufklicken.

7.08 Reel 6 + pulley 31


Click the reel 6 and the pulley 31 onto the axes X + Y.

7.08 Plateau d'enroulement 6 + poulie de déviation 31

Cliquer les plateaux d'enroulement 6 et la poulie de déviation ◀ sur les axes X + Y.

7.08 Platos de arollamiento 6 y polea de inversión 31

Enclavar los platos de arollamiento $\bf 6$ y la polea de inversión $\bf 3$ 1 sobre los eies $\bf X + Y$.



6.09 Hebel 20

Die Rastnase A1 zur Seite biegen und gleichzeitig die Feder B1 zusammendrücken. Jetzt den entnehmen Hebel 20 nach oben entrehmen.

6.09 Lever 20

Bend the catch A1 sligtly away and, at the same time, press down the spring B1. Now remove the lever 20 towards the top.

6.09 Levier 20

Tourner le tenon d'arrêt A1 vers le côté en pressant le ressort B1. Retirer le levier 20 vers le haut.

6.09 Palanca 20

Presionar la tope **A1** hacia el lado y al mismo tiempo apretar el resorte **B1**. Ahora desmontar palanca **20** hacia arriba.

7.09 Hebel 20

Den Hebel **20** auf die Achse **C1** aufstecken und gleichzeitig die Feder **B1** zusammendrücken.

7.09 Lever 20

Insert the lever 20 onto the axis C1 and, at the same time, press down the spring B1.


7.09 Levier 20

Placer le levier 20 sur l'axe C1 en pressant le ressort B1.

7.09 Palanca 20

Insertar palanca 20 al eje C1 y al mismo tiempo apretar el resorte R1

Fig 28



6.10 Hebel 54

Die Rastnase K1 zur Seite biegen und gleichzeitig mit einer Schraubendreherklinge den Hebel 54 nach oben abnehmen.

6.10 Lever 54

Bend the catch K1 sligtly away and, at the same time, remove the lever 54 towards the top using a screwdriver blade.

6.10 Levier 54

Tourner le tenon d'arrêt K1 vers le côté en retirant le levier 54 vers le haut à l'aide de la lame d'un tournevis.

6.10 Palanca 54

Presionar la tope K1 hacia el lado y al mismo tiempo elevar palanca 54 con la espiga del destornillador.

7.10 Hebel 54

Den Hebel **54** auf die Achse **L1** stecken und hörbar einrasten lassen.

7.10 Lever 54

Insert the lever 54 onto the axis L1 and let it audibly engage.


7.10 Levier 54

Placer le levier 54 sur l'axe L1 et enclencher de manière audibl≽.

7.10 Palanca 54

Insertar y enclavar palanca ${\bf 54}$ audiblemente al eje ${\bf L1}$.

Fig 29



6.11 L1300, S1300 + S1301

Hebel 8 entnehmen, und danach die Rastnasen **D1** zur Seite biegen und die **L1300** ausbauen.

Die jeweiligen Rastnasen **D1** zur Seite biegen und den **S1300** oder den **S1301** ausbauen.

6.11 L1300, S1300 + S1301

Remove the lever 8. Bend the catches **D1** slightly away and remove **L1300**.

Bend the corresponding catches **D1** slightly away and remove the **S1300** or the **S1301**.

6.11 L1300, S1300 + S1301

Retirer le levier 8, tourner les tenons d'arrêt D1 vers le côté et démonter L1300.

Tourner les tenons d'arrêt D1 respectifs vers le côté et démonter S1300 ou S1301.

6.11 L1300, S1300 + S1301

Desmontar palanca 8 y después presionar las topes D1 hacia el lado y desmontar L1300.

Presionar las topes respectivas D1 hacia el lado y desmontar S1300 y S1301.

7.11 L1300, S1300 + S1301

Den **S1300** oder den **S1301** in die dafür vorgesehenen Aufnahmen hörbar einrasten lassen.

Die **L1300** in die dafür vorgesehenen Aufnahme hörbar einrasten lassen. Danach den Hebel **8** einbauen.

7.11 L1300, S1300 + S1301

Let **S1300** and **S1301** audibly engage into the provided receptacles. Let **L1300** audibly engage into the provided receptacles. Then install the lever **8**.

7.11 L1300, S1300 + S1301


Faire enclencher S1300 ou S1301 de manière audible da ns les capteurs prévus.


Faire enclencher L1300 de manière audible dans le capi⊜ur prévu. Monter ensuite le levier 8.

7.11 L1300, S1300 + S1301

Insertar S1300 o S1301 en las posiciones respectivos y ∌nclavarlos audiblemente.

Insertar y enclavar audiblemente **L1300** en la posición pevista. Entonces montar palanca **8**.





6.12 Zahnrad 16 + 17

Die Hebel 16 + 17 (mit der Hand) so drehen, daß die Rasthaken E1 in die Rastnasen F1 einhaken. Danach lassen sich die Hebel 16 + 17 nach oben entnehmen.

6.12 Cog wheel 16 + 17

Turn the lever 16 + 17 (manually) so that the catches E1 engage in the catches F1. The levers 16 + 17 can then be removed towards the top.


6.12 Rou denté 16 + 17

Tourner les leviers 16 + 17 (manuellement) de sorte que les crochets d'arrêt E1 s'accrochent dans les tenons d'arrêt F1. Retirer les leviers 16 + 17 vers le haut.

6.12 Rueda dentada 16 + 17

Girar ruedas 16 y 17 manualmente por el enclavamiento de las topes E1 y F1. Después es possible de desmontar las ruedas 16 y 17 hacia arriba.

Fig 31



7.12 Zahnrad 16 + 17

Fig 30a

Hebel 16 + 17 so einbauen, daß die Rasthaken E1 von den Hebeln 16 + 17 in die Rastnasen F1 eingreifen. Danach müssen unbedingt die Rasthaken E1 aus den Rastnasen F1 (mit der Hand) ausgerastet werden da der Motor M1301 diese Kraft nicht aufbringt.

7.12 Cog wheel 16 + 17

Install the levers 16 + 17 so that the catches E1 of the levers 16 + 17 engage into the catches F1. Then it is important to disengage the catches E1 from the catches F1 (manually) as the motor M1301 has not enough power to do this.

7.12 Rou denté 16 + 17


Monter les leviers 16 + 17 de sorte que les crochets d'arrêt E1 s'accrochent dans les tenons d'arrêt F1 par les leviers 16 + 17. Déclencher en tout cas les crochets d'arrêt E1 des enons d'arrêt F1 (manuellement), car le moteur M1301 ne peut pas fournir cette force.

7.12 Rueda dentada 16 + 17

Montar las ruedas dentadas 16 y 17 en la posición de enclavamiento de las topes E1 y F1.

Entonces ellas deben ser desenciavado manualmen tede las topes E1 y F1 porque el motor M1301 no tiene esta fuerza.

Fig 31a



6.13 Zahnstange 25

Den Hebel 25 in die Richtung des Pfeiles G1 herausnehmen.

6.13 Toothed rod 25

Remove the lever 25 to the direction of the arrow G1.

6.13 Cremaillére 25

Retirer le levier 25 en direction de la flèche G1.

6.13 Cremallera 25

Movar y desmontar la cremallera 25 en dirección de la flecha G1.

7.13 Zahnstange 25

Den Hebel 25 in die Richtung des Pfeiles H1 einfügen.

7.13 Toothed rod 25

Insert the lever 25 to the direction of the arrow H1.


7.13 Cremaillére 25

Insérer le levier 25 en direction de la flèche H1.

7.13 Cremallera 25


Introducir la cremallera 25 en dirección de la flecha H1.





8. Ersatzteilliste • Spare Parts List • Liste de rechanges • Lista de requestos


Fig 33



Position	Bestell-Nr.
Position	Part no.
Position	No. de commande
Posición	Número de pedido
LW 3 LW 5 LW 6 LW 7 LW 8 LW 12 LW 16 LW 17 LW 18 LW 20 LW 21 LW 23	8 624 200 610 8 626 300 452 8 626 600 492 8 626 300 453 8 621 300 162 8 624 600 887 8 626 300 454 8 621 901 746 8 621 901 754 8 621 901 747 8 621 300 164 8 626 600 491 8 621 901 750

Position	Bestell-Nr.
Position	Part no.
Position	No. de commande
Posición	Número de pedido
LW 30	8 624 700 421
LW 31	8 626 600 490
LW 50	8 626 300 451
LW 54	8 621 901 751
LW 59	8 626 600 495
LW 65	8 620 105 450
LW 69	8 621 300 562
LW 70	8 620 300 126
LW 111	8 620 600 027
LW 112	8 621 300 161
PL 51	8 628 309 868
M 1300	8 627 205 773
M 1301	8 627 205 774

Fig 34



Position	Bestell-Nr.
Position	Part no.
Position	No. de commande
Posición	Número de pedido
LW 2	8 624 200 609
LW 13	8 621 300 163
LW 27	8 621 200 134
LW 33	8 621 300 564
K 1300	8 628 800 435
LW 37	8 624 600 885
LW 44	8 621 300 563
LW 45	8 626 600 493
LW 48	8 621 404 748
LW 49	8 621 901 749
LW 55	8 624 600 886
LW 68	8 626 600 494



Autoradio

Audi chorus


7 646 243 380

Audi concert


7 646 248 380

8 622 401 238 Sa 04/97

Ersatzteilliste • Spare Parts List • Liste de rechanges • Lista de repuestos



mechan. Bauteile mechanical parte Composants mécaniques Componentes mecánicos			•		
	D	(GB)	F	E	
ME 3140 ME 3142	DECKEL (OBEN) DECKEL (UNTEN)	HOUSING COVER HOUSING COVER	COUVERCLE DE BOIT. COUVERCLE DE BOIT.	TAPA DEL CARTER TAPA DEL CARTER	8 635 131 600 8 635 131 601
ME 3180	RÜCKWAND (KAPPE)	REAR PANEL (CAP)	PANNEAU ARRIERE (CAPUCHON)	PANEL TRASERO (CASQUETE)	8 630 060 175
ME 3220	DREHFEDER (CR-KLAPPE)	TORSION SPRING (CC-FLAP)	RESSORT DE TORSION (TRAPPE CC)	RESORTE DE TORSIÓN (TAPADERA CC)	8 634 650 175
ME 3470	LICHTLEITER	LIGHT CONDUCTOR	PL. POUR LAMPES	CONEXION FIBRA OPTICA	8 635 370 438
X 1001 X 1301 X 1302 X 1000	STIFTLEISTE (14 POL.) BUCHSENLEISTE (8 POL.) STECKERGEÄUSE (5 POL.) BUCHSENLEISTE (14 POL.)	PIN CONNECTOR FEMALE CONNECTOR PLUG HOUSING FEMALE CONNECTOR	BARRETTE A TIGES REGLETTE DE BORNES BOITIER DE FICHE REGLETTE DE BORNES	REGLETA DE CLAVIJA REGLETA DE BORNES CAJA DE CLAVIJA REGLETA DE BORNES	8 638 801 193 8 638 800 541 8 908 603 421 8 638 801 192



(Die abgebildete Einheit ist nur komplett zu wechseln, da die Kontaktierung der Folie nur im Fertigungsprozeß möglich ist.) (The illustrated unit must be exchanged completely, as the contact assignment of the foil can only be done in the manufacturing process.) (N'échanger l'unité illustrée que complètement, car le bonding de la feuille est seulement possible pendant le processus de fabrication) (Hay que recambiar la unidad ilustrada completamente, ya que la asignación de los contactos sólo es posible dentro del proceso de fabricación.)

LCD + Schalterplatte

LCD + Switch board,


LCD + Plaque d'interruption,


LCD + Placa de interrupt

ME 3650 Audi chorus 8 638 812 082

Audi concert

8 638 812 081





Position	Bezeichnung		Bestell-Nr.
Position Position	Designation Dénomination		Part no. No. de commande
Posición	Denominación		Número de pedido
	HAUPTPLATTE, MAIN BOARD, PLAQUETTE PRIN PLACA PRINCIPAL	,	
- ı⊢			
C 2000	3300 μF		8 943 490 359
	ۯ		
D 310	TDA 1592 TDA 1072 A		8 925 901 456 8 925 900 247
D 660 D 800	MC 68HC05B32		8 925 900 247 8 925 904 134
D 810	M 74HC132		8 925 901 841
D 820 D 830	MC 14551 MC 68HC05C8		8 925 900 912 8 925 904 143
D 1100		chorus	
D 1100 D 1400	HA 12194 F (TDA 7342	concert	8 925 901 838 8 925 901 723
D 1500	MC 14551		8 925 900 912
D 1501 D 1502	LM 837 LM 837		8 925 900 205 8 925 900 205
D 1573	LM 837		8 925 900 205
D 1600 D 2010	TDA 7376 B BSP 452		8 945 903 286 8 925 705 301
D 2011	BSP 452		8 925 705 301
D 2012 D 2051	BSP 452 MC 78M05		8 925 705 301 8 945 902 581
D 2050	MC 78L05		8 925 901 517
D 2060 D 2061	L 4949 L 4952		8 925 901 447 8 925 901 732
D 2200	MSM 6688		8 925 901 429
D 2201 D 2400	MSM 6684 TMS 375C006		8 925 901 527 8 925 901 774
D 2450	TDA 7332		8 925 900 477
D 8210 D 8250	LM 258D RC 4558		8 925 900 905 8 925 900 308
*			
H 1020	LHT 774		8 925 405 212
L 600			8 948 411 059
L 602 L 603			8 948 415 077 8 948 415 056
L 604			8 948 411 059
L 650 L 660			8 948 415 055 8 948 413 008
L 800			8 948 411 060
L 830 L 2000	·	chorus	8 948 411 060 8 948 411 090
L 2000	d	concert	8 948 411 065
L 2030 L 2400			8 948 411 089 8 948 411 060
L 2450			8 948 411 060
-≠-			
R 1210/ R 1220	4,7 kΩ		8 925 405 212
₩ -	→		
V 311	DTC 143 ZK		8 925 705 234 8 925 405 137
V 315 V 340	BAL 99 BC 848 B		8 925 405 137 8 925 705 043
V 341 V 342	BAL 99 BC 848 B		8 925 405 137 8 925 705 043
V 600	Z 47		8 925 705 043 8 925 421 048
V 600	Z 47		8 925 421 048


Position	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Position Position	Designation Dénomination	Part no. No. de commande
Posición	Denominación	Número de pedido
V 601	BB 512	8 925 405 159
V 602 V 603	BB 512 BAL 99	8 925 405 159 8 925 405 137
V 604	BAL 99	8 925 405 137
V 605	ON 4228	8 925 705 115
V 606 V 607	BC 858 C BC 858 C	8 925 705 141 8 925 705 141
V 608	BFS 19	8 925 705 282
V 609	BFR 30	8 925 705 131
V 650 V 690	BB 512 BC 848 B	8 925 405 159 8 925 705 043
V 811	BC 848 B	8 925 705 043
V 812 V 820	BC 848 B BC 848 B	8 925 705 043 8 925 705 043
V 821	BC 848 B	8 925 705 043
V 823 V 824	BAV 99	8 925 405 124
V 824 V 825	BC 848 B BAL 99 ·	8 925 705 043 8 925 405 137
V 840	BC 848 B	8 925 705 043
V 841 V 870	BAW 56 BC 858 B	8 925 405 015 8 925 705 038
V 871	BC 858 B	8 925 705 038
V 872 V 1050	BAV 70 BC 848 B	8 925 405 122 8 925 705 043
V 1055	BC 848 C	8 925 705 139
V 1100	BC 848 B	8 925 705 043
V 1500 V 1501	BC 848 C BC 848 C	8 925 705 139 8 925 705 139
V 1502	BC 848 C	8 925 705 139
V 1503	BC 858 C	8 925 705 039
V 1504 V 1550	BC 858 C BAL 99	8 925 705 039 8 925 405 137
V 2000	S 3 G	8 925 405 023
V 2011 V 2012	BAS 21 BC 858 C	8 925 405 182 8 925 705 039
V 2013	BAS 21	8 925 405 182
V 2012 V 2030	BC 858 C FMMT 493	8 925 705 039 8 925 705 192
V 2031	BC 858 B	8 925 705 038
V 2032	BC 858 B	8 925 705 038
V 2033 V 2034	BC 848 C BC 848 C	8 925 705 139 8 925 705 139
V 2035	BC 848 B	8 925 705 043
V 2036 V 2061	BC 848 C RLR 4001	8 925 705 139 8 925 800 044
V 2062	BC 848 C	8 925 705 139
V 2063 V 2064	BC 848 C BAL 99	8 925 705 139 8 925 405 137
V 2080	BCX 53-16	8 925 705 137
V 2081 V 2082	BC 858 C	8 925 705 039
V 2082 V 2085	BC 848 B BAL 99	8 925 705 043 8 925 405 137
V 2200	BC 858 C	8 925 705 039
V 2201 V 2202	BC 848 C DTC 144EKT	8 925 705 139 8 925 705 264
V 2203	DTC 144EKT	8 925 705 264
V 2300	BC 858 B	8 925 705 038
V 2470 V 2471	BC 858 C BC 858 C	8 925 705 039 8 925 705 039
V 2472	BC 858 C	8 925 705 039
V 2473 V 2474	BC 848 C BC 848 C	8 925 705 139 8 925 705 139
V 2475	BAW 56	8 925 405 015
V 2800 V 2801	BC 858 B BAV 99	8 925 705 038 8 925 405 124
V 5301	BC 848 B	8 925 705 043
V 5302	BZX 84/C5V6 BZX 84/C5V6	8 905 421 459 8 905 421 459
V 5303 V 5304	BZX 84/C5V6	8 905 421 459 8 905 421 459

Position	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Position	Designation	Part no.
Position	Dénomination	No. de commande
Posición	Denominación	Número de pedido
V 8200	BC 808-25	8 925 705 042
V 8202	BC 808-25	8 925 705 042
V 8210	BZX 84/C4V7	8 925 421 061
V 8219	BAL 99	8 925 405 137
V 8220 V 8221	BC 846 B BZX 84/C18	8 925 705 229 8 925 421 059
V 8222	BC 858 C	
V 8222 V 8223	BC 848 C	8 925 705 039 8 925 705 139
V 8224	BC 858 C	8 925 705 039
V 8225	BC 818-40	8 925 705 228
V 8226	BZX 84/C12	8 925 421 044
V 8227	BZX 84/C12	8 925 421 044
V 8228	BAV 70	8 925 405 122
V 8230	BZX 84/C4V7	8 925 421 061
V 8250	BZX 84/C4V7	8 925 421 061
V 8251	BC 848 B	8 925 705 043
- ⊦		
Z 310		8 946 193 307
Z 800		8 926 193 002
Z 660		8 946 193 039
Z 850		8 946 193 039
Z 2200		8 926 193 018
Z 2410		8 926 193 001
	HF - PLATTE,	
	HF BOARD, PLAQUETTE HF,	
	PLACA HF	8 638 308 724
10-0-04		
}		
D3	TDA 1575 T	8 925 900 339
D 152	TDA 1573 T	8 925 901 450
D 180	TL 072 IDR	8 925 900 201
D 700	SDA 4331	8 925 901 532
L1		8 958 411 133
L2 L3		8 948 419 063 8 958 411 000
L4		8 948 419 063
L6		8 948 419 043
L9		8 928 411 059
L 50		8 928 411 059
L 601		8 958 411 133
L 700		8 928 411 060
L 701		8 928 411 058
#		
R 166	100 kΩ	8 921 500 006
- (K) →	₩	
	PE 000	0.005 705 000
V 1 V 2	BF 999 BC 858 C	8 925 705 280 8 925 705 039
V 4	BB 814	8 925 405 146
V 8	BB 814	8 925 405 146
V 15	BB 814	8 925 405 146
V 21	BA 885	8 925 405 530
V 50 V 159	S 247 Z 1 N 4148	8 925 421 079 8 925 405 233
V 159 V 181	BAV 99	8 925 405 233 8 925 405 124
V 183	BC 848 C	8 925 705 037
V 741	BC 848 C	8 925 705 037
		İ
Z 1		8 948 417 028
L'_		U 340 41/ UZB

_	. —			
_	F	Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
		Z 150		8 926 193 201
		Z 151 Z 152		8 926 193 201 8 948 417 027
	•	Z 155 Z 700		8 926 193 201 8 926 193 002
			SCHALTERPLATT SWITCH BOARD PLAQUE D' INTER PLACA DE INTERI	R.
	[D 1000	ST 6280BQ6	8 925 901 775
		D 1001 D 1070	LM 258 D MC 14094	8 925 900 905 8 925 900 913
		<u>″</u>		
		H 1001- H 1085	LST 676 P/Q	8 925 405 446
		-m-		
	L	_ 1000		8 948 420 016
	-	~		
		S 850- S 885		8 638 800 630
		890		8 941 481 057
	-	€0		
		/ 1021 / 1022	SFH 320-3 BC 858 B	8 925 705 189 8 925 705 038
		/ 1028	DTC 143 ZK	8 925 705 234
	١ ١	/ 1029 / 1046	BC 818-25 DTC 143 ZK	8 925 705 041 8 925 705 234
	- 1	/ 1048 / 1086-	BC 818-25	8 925 705 041
	\	/ 1091 / 1092	DTC 143 ZK DTA 143 ZKA	8 925 7 05 234 8 925 7 05 233
	- 1	/ 1093	DTC 143 ZK	8 925 7 05 234
		/ 1094 / 1095	DTA 143 ZKA BC 808-25	8 925 7 05 233 8 925 7 05 042
	\	/ 1096	DTC 143 ZK	8 925 7 05 234
	-	4 -		
	Z	1009		8 926 † 93 012
	- 1 '	Hinweis:		Note:
	- 1		che Kondensato- erstände sind in	Capacitors and esistors usual in trade are not
		der Ersatzte aufgeführt \	illiste nicht Vir bitten Sie,	mentioned in the spare parts list. Kindly buy these
		•	m Fachhandel zu	parts from the specialized trade.
		Nota: Des conden:	eatoure of	Nota:
		résistaces c	ommerciaux ne	No se indican en la lista de piezas de repuestos los
	.] (des pièces d		condensatores y los resistores de uso comercial.
		Veuillez acheter ces pièces chez votre spècialiste.		Les rogamos comprar esas piezas en el comercio
1	- 1			especializado.

especializado.

Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosión 8 638 811 912




Position	Bestell-Nr.
Position	Part no.
Position	No. de commande
Posición	Número de pedido
LW 3	8 624 200 610
LW 5	8 626 300 452
LW 6	8 626 600 492
LW 7	8 626 300 453
LW 8	8 621 300 152
LW 12	8 624 600 887
LW 16	8 626 300 454
LW 17	8 621 901 746
LW 18	8 621 901 754
LW 20	8 621 901 747
LW 21	8 621 300 164
LW 23	8 626 600 491

Position	Bestell-Nr.
Position	Part no.
Position	No. de commande
Posición	Número de pedido
LW 25	8 621 901 750
LW 30	8 624 700 421
LW 32	8 626 600 490
LW 50	8 626 300 451
LW 54	8 621 901 751
LW 59	8 626 600 495
LW 65	8 620 105 450
LW 69	8 621 300 562
LW 70	8 620 300 126
LW 112	8 621 300 161
S 1300	8 622 002 113
S 1301	8 622 002 112

Position Position Position •Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 111 Kabelhalter/ Cable holder/ Porte-cable/ Sujecion de cable	8 620 600 027
	8 624 200 608 8 627 205 773 8 627 205 774 8 628 309 872

Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosión 8 638 811 912



Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 2	8 624 200 609
LW 13	8 621 300 163
LW 27	8 621 200 134
LW 33	8 621 300 564
K 1300	8 628 800 435
LW 37	8 624 600 885
LW 44	8 621 300 563
LW 45	8 626 600 493
LW 48	8 621 404 748
LW 49	8 621 901 749
LW 55	8 624 600 886
LW 68	8 626 600 494

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise nur mit Quellenangabe gestattet

Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégé permise seulement avec indication des sources utilisées Gedruckt in Deutschland Printed in Germany by HDR Modification reserved! Reproductio → also by extract only permitted with indication of sources used iModificaciónes reservadas! Reproducción ⊯ambién en partesolamente permitida con indicación de la fuentes utilizadas